



DE	Einbauanleitung Akrapovič-Auspuffanlage Evolution Header Set
IT	Istruzioni per il montaggio Impianto di scarico Akrapovič Evolution Header Set
FR	Instructions d'installation Système d'échappement d'Akrapovič Evolution Header Set
ES	Intrucciones de montaje Sistema de escape Akrapovič Evolution Header Set
PT	Instruções de montagem Sistema de Escape Akrapovič Evolution Header Set
SI	Navodila za namestitev Izpušni sistem Akrapovič Evolution Header Set

Porsche 911 GT3 (type 991.2)





DE	Einbauanleitung Akrapovič-Auspuffanlage Evolution Header Set
IT	Istruzioni per il montaggio Impianto di scarico Akrapovič Evolution Header Set
FR	Instructions d'installation Système d'échappement d'Akrapovič Evolution Header Set
ES	Intrucciones de montaje Sistema de escape Akrapovič Evolution Header Set
PT	Instruções de montagem Sistema de Escape Akrapovič Evolution Header Set
SI	Navodila za namestitev Izpušni sistem Akrapovič Evolution Header Set

Porsche 911 GT3 (type 991.2)

www.akrapovic.com



Einbauanleitung

Akrapovič-Auspuffanlage:
Evolution Header Set
für
Porsche 911 GT3 (Typ 991.2)

DE

Version 1.0

11/2018



www.akrapovic.com



Einbauanleitung

Akrapovič-Auspuffanlage:
Evolution Header Set
für
Porsche 911 GT3 (Typ 991.2)

DE

Version 1.0

11/2018

www.akrapovic.com

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer Akrapovič-Auspuffanlage. Die Akrapovič-Auspuffanlage ist ein Produkt von Akrapovič d.d., Malo Hudo 8a, 1295 Ivančna Gorica, Slowenien („Akrapovič“).

Bitte lesen Sie die gesamte Einbuanleitung sorgfältig, bevor Sie die Akrapovič-Auspuffanlage einbauen und nutzen.

Die Akrapovič-Auspuffanlage sollte nur von Personen eingebaut werden, die sich mit dem Einbau von Auspuffanlagen in Autos und deren Eigenschaften auskennen. Die in dieser Anleitung gegebenen Anweisungen sollten befolgt werden, um einen ordnungsgemäßen Einbau und eine sichere Nutzung der Akrapovič-Auspuffanlage sicherzustellen. Akrapovič und/oder ihre Partner haften nicht für Sach- oder Personenschäden (einschließlich direkter, indirekter oder Folgeschäden), die infolge eines fehlerhaften Einbaus der Akrapovič-Auspuffanlage oder ihrer Nutzung und Wartung entgegen den hierin enthaltenen Anweisungen und Warnungen auftreten.

Sollten Sie Fragen bezüglich des Einbaus und/oder der ordnungsgemäßen Nutzung der Akrapovič-Auspuffanlage oder dieser Anleitung haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Akrapovič-Partner vor Ort.

Weitere Informationen über die Akrapovič-Auspuffanlagen finden Sie auf der offiziellen Website von Akrapovič unter: <http://www.akrapovic.com>

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Ihre Sicherheit hat für uns oberste Priorität. Bitte fahren Sie Ihr Auto verantwortungsvoll, sicher und halten Sie sich stets an die örtlichen Verkehrsregeln.

Alle Aussagen hinsichtlich der Übereinstimmung der Auspuffanlage mit den gesetzlichen Vorschriften beziehen sich auf die Auspuffanlage „wie geliefert“. Jegliche Veränderungen an der Akrapovič-Auspuffanlage oder ein unsachgemäßer Einbau, eine unsachgemäße Verwendung oder Wartung der Anlage abweichend von dieser Einbuanleitung können zu schweren Schäden an der Auspuffanlage und/oder am Motor sowie zu Personenschäden führen und können die Übereinstimmung der Auspuffanlage mit den gesetzlichen Erfordernissen beeinflussen, wie zum Beispiel die Luft- und Lärmmissionen der Auspuffanlage (so ist das Fahrzeug dann beispielsweise nicht mehr für die Nutzung auf öffentlichen Straßen geeignet), sowie den Garantieumfang.

Die Auspuffanlage darf nur im Einklang mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften genutzt werden, einschließlich gegebenenfalls Staats- und Bundesgesetzen.

Schäden, die durch einen unsachgemäßen Einbau, eine unsachgemäße Verwendung und Wartung der Akrapovič-Auspuffanlage entstehen, sind nicht durch die Garantie von Akrapovič gedeckt. Bitte beachten Sie sich in Bezug auf unsere Garantiebedingungen den beiliegenden Garantieschein.

Die technischen Spezifikationen von Akrapovič-Auspuffanlagen und zugehörigen Produkten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

URHEBERRECHT UND ANDERE RECHTLICHE HINWEISE

Die Marke Akrapovič einschließlich der Firmenlogos und -embleme unterliegt dem Urheberrecht sowie den Markenschutzrechten von Akrapovič, den Lizenznehmern des Unternehmens und Dritten, die Akrapovič die Nutzung genehmigen.

Jede Reproduktion, technische oder sonstige Manipulation, Übersetzung oder sonstige Nutzung der hierin enthaltenen Urheber- und/oder Markenschutzrechte ohne die vorherige ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Akrapovič ist untersagt. Das gleiche gilt insbesondere für den gesamten Inhalt dieser Anleitung und/oder für Teile davon, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf technische Spezifikationen, Anweisungen, Diagramme, Fotos und so weiter, die in dieser Anleitung enthalten sind.

Akrapovič unterzieht alle Fälle von Verstößen gegen Urheber- und andere Rechte einer eingehenden Prüfung. Sollten Sie Grund zu der Annahme haben, dass es sich bei Ihrer Auspuffanlage nicht um ein Originalprodukt von Akrapovič handelt, wenden Sie sich bitte an unsere Partner vor Ort oder an Akrapovič unter info@akrapovic.com.

SICHERHEITS- UND KONFORMITÄTSWARNUNG, BITTE SORGFÄLTIG LESEN


**BITTE ACHTEN SIE DARAUF, DASS VOR DEM ENTFERNEN DER VORHANDENEN
AUSPUFFANLAGE UND DEM BEGINN DES EINBAUS IHRER NEUEN AKRAPOVIČ
AUSPUFFANLAGE ALLE UNten AUFGEFÜHRten TEILE ÜBERPRÜFT WURDEN:**

- Diese Anleitung ist speziell für das auf der Titelseite angegebene Fahrzeug vorgesehen, für das sie konzipiert wurde. Die Einbauvorgänge unterscheiden sich je nach Modell des Fahrzeugs. Bitte überprüfen Sie, ob die Akrapovič-Auspuffanlage und diese Einbuanleitung mit dem **Modell Ihres Fahrzeugs übereinstimmen**.
- Die Auspuffanlage kann während und nach dem Gebrauch extrem heiß werden. Achten Sie darauf, dass Sie die Auspuffanlage nicht berühren, bevor sie vollständig abgekühlt ist. **Warten Sie, bis die Auspuffanlage und der Motor abgekühlt sind, bevor Sie mit dem Einbau beginnen.**
- Achten Sie darauf, dass das Fahrzeug **sicher steht, um ein Umfallen** sowie Verletzungen Ihrer eigenen Person und anderer oder Schäden am Auto zu vermeiden.
- Bitte gleichen Sie die erhaltenen Teile mit denen auf unserer Webseite verfügbaren Teileliste ab (Bitte verwenden Sie den QR-Code auf der Vorderseite oder suchen Sie nach „Schematische Übersicht“ auf der jeweiligen Produktsseite unter www.akrapovic.com). Stellen Sie sicher, dass Ihnen **alle erforderlichen Teile für den Einbau** Ihrer neuen Akrapovič-Auspuffanlage zur Verfügung stehen. Sollte ein Teil fehlen, bauen Sie Ihre Original-Auspuffanlage bitte nicht aus/ bauen Sie die Akrapovič-Auspuffanlage nicht ein und wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie die Akrapovič-Auspuffanlage gekauft haben.
- Jeder Schalldämpfer der Auspuffanlage hat eine einmalige Seriennummer, die Authentizität des Produkts beweist. Sie finden die Seriennummer auf der Hülse des Schalldämpfers. Bitte sehen Sie sich hierzu das **Bild 1** an. Bitte überprüfen Sie, ob Ihre Auspuffanlage ein Originalprodukt von Akrapovič ist. Sollten Sie Zweifel daran haben, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie die Auspuffanlage gekauft haben, oder an einen Akrapovič -Partner. Diese Anleitung, alle Zertifikate und die Akrapovič-Garantie beziehen sich nur auf Originalprodukte.

ALLGEMEINER HINWEIS

Fotos und sonstige Abbildungen in dieser Anleitung sind symbolisch und dafür vorgesehen, bei der Darstellung der einzelnen Schritte für einen ordnungsgemäßen Einbau und Gebrauch zu helfen, und geben einen allgemeinen Überblick. Die tatsächlichen Bauteile der Akrapovič-Auspuffanlage stimmen möglicherweise nicht vollständig mit den Fotos und sonstigen Abbildungen überein.

Bild 1 – Position der Seriennummer



WARNUNGEN ZU LÄRM UND EMISSIONEN

Allgemeine Warnung

Aufgrund des weltweiten Vertriebs der Produkte von Akrapovič d.d. garantieren weder Akrapovič d.d. noch eine ihrer Tochtergesellschaften in irgendeiner Weise, dass die Auspuffanlage den Gesetzen zu Luft- und/oder Lärmemission oder den Kennzeichnungsgesetzen den Vorschriften einer Gesetzgebung entspricht. Die Käufer sind in vollem Umfang allein dafür verantwortlich, sich über die geltenden Gesetze des Landes zu informieren, in dem die Produkte verwendet werden sollen, und sich an diese Gesetze zu halten.

Obwohl die rechtliche Konformität von Akrapovič-Produkten in einem bestimmten Land vom Nutzer festgestellt werden muss, finden Sie einige grundlegende Hinweise zur Konformität Ihrer Akrapovič-Auspuffanlage mit verschiedenen gesetzlichen Anforderungen im produktbezogenen Teil unserer Website (bitte verwenden Sie den QR-Code auf der Vorderseite oder suchen Sie auf www.akrapovic.com nach der jeweiligen Produktseite). Die EG- und ECE-Betriebserlaubnis finden Sie auf dem Zertifikat, das Ihrem Produkt beiliegt.

USA-WARNUNG

Mehrere Staaten in den USA und die Bundesregierung der USA haben unterschiedliche Gesetze, die Nutzung von Nachrüst-Auspuffteilen und -anlagen regeln, insbesondere, wenn diese Teile und Anlagen die Katalysatoren der Originalausstattung verändern, entfernen oder ersetzen. Bitte erkundigen Sie sich über die entsprechenden Gesetze in Ihrer Region, bevor Sie ein Nachrüstteil oder eine Nachrüstanlage in Ihr Fahrzeug einbauen, um sicherzustellen, dass alle anwendbaren Gesetze eingehalten werden. Weder Akrapovic d.d. noch ihre Tochtergesellschaften garantieren, dass eines ihrer Teile oder eine ihrer Anlagen diesen Gesetzen entspricht.

WARNING FÜR KALIFORNIEN

Die kalifornischen Gesetze untersagen die Nutzung jeglicher Nachrüst-Auspuffteile oder -anlagen, die Katalysatoren der Originalausstattung verändern, entfernen oder ersetzen, falls vom California Air Resources Board keine Durchführungsverordnung für dieses Teil oder diese Anlage erlassen wurde oder falls das Teil oder die Anlage nicht aufgrund der Nutzung ausschließlich an Rennfahrzeugen auf geschlossenen Rennstrecken von dieser Regelung ausgenommen ist. Weder Akrapovic d.d. noch ihre Tochtergesellschaften garantieren, dass für eines ihrer Teile oder eine ihrer Anlagen eine solche Durchführungsverordnung erlassen wurde oder dass eines ihrer Teile oder eine ihrer Anlagen der Ausnahmeregelung für Rennfahrzeuge entsprechen. Die Käufer sind in vollem Umfang allein dafür verantwortlich, sich über die anwendbaren kalifornischen Gesetze zu informieren und sich an diese Gesetze zu halten.

SYMBOLE

Die folgenden Symbole werden in dieser Einbauanleitung verwendet:



WERKZEUG UND
SCHUTZAUSRÜSTUNG
ERFORDERLICH



ANZIEHDREHMOMENT



SCHMIERUNG



VON HAND FESTZIEHEN



EINBAUTIPP



VORSICHT ODER WARNUNG



SCHRAUBENDICHTUNGSMITTEL VERWENDEN

Geben Sie 3 bis 4 Tropfen Schraubendichtungsmittel auf das gereinigte und entfettete Gewinde, bevor Sie die Schrauben festziehen.

WARNUNG! Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Inhalieren Sie keine Dämpfe. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.



VERWENDEN SIE BLEIFREIES HEISSSCHRAUBEN-COMPOUND (schwarze Tube)

Sorgt für einen problemlosen und lang anhaltenden Schutz gegen Festfressen, Korrosion und das Rosten von Schrauben, Einschraubenden, Muttern, Verbindungen usw. Schützt außerdem vor Vibration, Abnutzung und Erschütterungen. **WARNUNG!** Augenkontakt vermeiden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.



HEISSSCHRAUBEN-COMPOUND VERWENDEN (weiße Tube)

Verhindert Festfressen, Korrosion und übermäßige Abnutzung zwischen den Titan-Komponenten Ihrer Auspuffanlage. **WARNUNG!** Augenkontakt vermeiden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.



Werkzeug und Ausrüstung

- Kleiner Schlitzschraubenzieher
- Quergriff-Schlüssel 13 mm
- Quergriff-Gelenkschlüssel 10 mm
- Quergriff-Gelenkschlüssel 13 mm
- 6 mm 3-Wege-Sechskant-Stiftschlüssel mit Quergriff
- Ringmaulschlüssel 22mm
- Steckschlüsseleinsatz 15 mm
- Steckschlüsseleinsatz 16 mm
- 10er Torxschlüssel
- 25er Torxschlüssel
- 30er Torxschlüssel
- Seitenschneider
- Klemmenzange

TEILELISTE

Folgende Teile sollten sich im Karton befinden:

- Einbauanleitung
- ggf. Homologations-Zertifikat/Konformitätsdokumente
- Garantieschein
- Montagematerial
- Schalldämpfer und Rohre

Eine detaillierte Teileliste finden Sie auf der Website von Akrapovič (bitte verwenden Sie den QR-Code auf der Vorderseite oder suchen Sie nach „Schematische Übersicht“ auf der jeweiligen Produktseite unter www.akrapovic.com).

WICHTIG: Das Fahrzeug sollte sich während des gesamten Ausbaus und der Installation sowie anderen Arbeiten in seiner Aus-Position befindet.

AUSBAU DER ORIGINAL-AUSPUFFANLAGE:

Der Vorgang des Ausbaus der Original-Auspuffanlage kann je nach der bestehenden Auspuffanlage variieren. Bitte halten Sie sich für den Ausbau der Original-Auspuffanlage an die Anweisungen des Herstellers dieser Anlage.

Sollten Sie sich aus irgendeinem Grund anders entscheiden, nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass jede hier gegebene Information in dieser Hinsicht als allgemeine Information zu betrachten ist, die Ihnen die Arbeit erleichtern soll. Akrapovič übernimmt keine Haftung oder Verantwortung in Bezug auf den Ausbau Ihrer bestehenden Auspuffanlage und keine Garantie für diese Auspuffanlage oder das Fahrzeug oder deren weitere Nutzungseignung.

Falls Ihre Akrapovič-Auspuffanlage auf bestimmten Straßen oder unter bestimmten Bedingungen nicht genutzt werden darf, bewahren Sie die Original- oder sonstige Auspuffanlage bitte auf, um sie unter solchen Umständen gesetzeskonform nutzen zu können.

AUSBAU DER ORIGINAL-AUSPUFFANLAGE:

Stellen Sie das Fahrzeug auf eine Hebebühne.

- ! VORSICHT: Stellen Sie sicher, dass der Wagen sicher und ordnungsgemäß angehoben ist, um ein Risiko für Schäden am Wagen, Verletzungen oder sogar den Tod zu vermeiden!**
 1. Lösen Sie die markierten Schrauben und entfernen Sie vorsichtig die Unterbodenverkleidung des Motors (**F 01**).
- ! VORSICHT: Achten Sie darauf, dass Sie sich während dieses Vorgangs nicht verletzen oder ein Teil des Fahrzeugs beschädigen!**
 2. Lösen Sie die markierten Schrauben (**F 02**).
- ! VORSICHT: Achten Sie darauf, dass Sie sich während dieses Vorgangs nicht verletzen oder ein Teil des Fahrzeugs beschädigen!**
 3. Lösen Sie die markierten Schrauben (**F 03**).
- ! VORSICHT: Achten Sie darauf, dass Sie sich während dieses Vorgangs nicht verletzen oder ein Teil des Fahrzeugs beschädigen!**
 4. Ziehen Sie vorsichtig beide Rücklichter aus dem Fahrgestell, trennen Sie die Stromverbindungen der Rücklichter und entfernen Sie die Rücklichter vom Fahrzeug (**F 04**).
- ! VORSICHT: Achten Sie darauf, dass die Verbindungsstecker, die Rücklichter oder andere Teile des Fahrzeugs während dieses Vorgangs nicht beschädigt werden!**
 5. Lösen Sie die markierte Schraube auf beiden Seiten des Fahrzeugs (**F 05**).
- ! VORSICHT: Achten Sie darauf, dass Sie sich während dieses Vorgangs nicht verletzen oder ein Teil des Fahrzeugs beschädigen!**
 6. Lösen Sie die markierten Schrauben auf beiden Seiten des Fahrzeugs (**F 06, 07**).
- ! VORSICHT: Achten Sie darauf, dass Sie sich während dieses Vorgangs nicht verletzen oder ein Teil des Fahrzeugs beschädigen!**
 7. Trennen Sie die Stromverbindungsstecker des Stoßfängers und entfernen Sie den Stoßfänger vorsichtig vom Fahrzeug (**F 08, 09**).
- ! VORSICHT: Achten Sie darauf, dass die Verbindungsstecker, der Stoßfänger oder andere Teile des Fahrzeugs während dieses Vorgangs nicht beschädigt werden!**
 8. Lösen Sie die markierten Schrauben und entfernen Sie das Hitzeschutzblech des mittleren Schalldämpfers (**F 10**).

- ! VORSICHT: Achten Sie darauf, dass Sie sich während dieses Vorgangs nicht verletzen oder ein Teil des Fahrzeugs beschädigen!**
- 9. Lösen Sie die markierten Schrauben und Muttern auf beiden Seiten des Fahrzeugs und entfernen Sie die Hitzeschutzbleche der Seitenschalldämpfer (**F 11, 12**).
- ! VORSICHT: Achten Sie darauf, dass Sie sich während dieses Vorgangs nicht verletzen oder ein Teil des Fahrzeugs beschädigen!**
- 10. Lösen Sie die markierten Flanschmuttern auf beiden Seiten des Schalldämpfers (**F 13**).
- ! VORSICHT: Achten Sie darauf, dass Sie sich während dieses Vorgangs nicht verletzen oder ein Teil des Fahrzeugs beschädigen!**
- 11. Ziehen Sie vorsichtig die Unterdruckschlüsse von beiden Unterdruckdosen, lockern und entfernen Sie die markierten Verbindungsklemmen, lösen Sie die Schrauben der Halterung des Seitenschalldämpfers und entfernen Sie vorsichtig beide Seitenschalldämpfer vom Fahrzeug (**F 14**).
- ! VORSICHT: Achten Sie darauf, dass Sie sich während dieses Vorgangs nicht verletzen oder ein Teil des Fahrzeugs beschädigen!**
- 12. Lösen Sie die markierten Schrauben und entfernen Sie den mittleren Schalldämpfer mit den Klemmen vom Fahrzeug (**F 15**).
- ! VORSICHT: Achten Sie darauf, dass Sie sich während dieses Vorgangs nicht verletzen oder ein Teil des Fahrzeugs beschädigen!**
- 13. Schrauben Sie die Lambda-Sonden auf beiden Seiten des Fahrzeugs aus den Rohrverteilern (**F 16**).
- ! WICHTIG: Achten Sie darauf, dass die Stromleitungen der Sonden während dieses Vorgangs nicht beschädigt werden!**
- 14. Lösen Sie alle Flanschmuttern und entfernen Sie beide Rohrverteiler vorsichtig vom Fahrzeug (**F 17**).
- ! VORSICHT: Achten Sie darauf, dass Sie sich während dieses Vorgangs nicht verletzen oder ein Teil des Fahrzeugs beschädigen!**

EINBAU DER AKRAPOVIČ-AUSPUFFANLAGE:

1. Bringen Sie die Rohrverteiler von Akrapovič mit neuen Original-Dichtungen und mit den vorhandenen Muttern an. Ziehen Sie die Muttern im Zickzack-Muster in drei Schritten mit dem vom Hersteller angegebenen Drehmoment fest (**F 18, 19**).
! **WICHTIG: Verwenden Sie neue Dichtungen für den Auspuffstutzen!**
! **WICHTIG: Informieren Sie sich im Handbuch des Fahrzeugherstellers über den korrekten Einbauvorgang und die Anziehdrehmomente!**
2. Bringen Sie die Lambda-Sonden auf beiden Seiten des Fahrzeugs an (**F 20**).
! **WICHTIG: Achten Sie darauf, dass die Stromleitungen der Sonden während dieses Vorgangs nicht beschädigt werden!**
3. Bringen Sie die Klemmen aus dem Akrapovič-Einbausatz wie gezeigt am Einlass des Seitenschalldämpfers und der Verbindungsrohr an (**F 21**).
! **VORSICHT: Achten Sie darauf, dass Sie sich während dieses Vorgangs nicht verletzen oder ein Teil der Auspuffanlage beschädigen!**
4. Bringen Sie die Seitenschalldämpfer in die richtige Position und installieren Sie sie auf das Fahrzeug. Benutzen Sie die Schrauben und Muttern aus dem Akrapovič-Einbausatz. Drehen Sie alle Muttern und Schrauben ein, so dass sie nur mit ein Paar Gewindeumdrehungen halten (**F 22**).
! **VORSICHT: Achten Sie darauf, dass Sie sich während dieses Vorgangs nicht verletzen oder ein Teil des Fahrzeugs oder der Auspuffanlage beschädigen!**
5. Entfernen Sie die Gummi-Vakuum-Auslassschläuche und bringen Sie die Akrapovič Gummi-Vakuum-Auslassschläuche auf beiden Seiten des Fahrzeugs an. Sichern Sie die Verbindungen mit Klemmen aus dem Akrapovič-Einbausatz (**F 23, 24**).
! **WICHTIG: Verlegen Sie die vorhandenen Vakuumschläuche so, dass sie keine heißen oder beweglichen Teile berühren!**
! **VORSICHT: Achten Sie darauf, dass die Vakuumschläuche nicht geknickt oder auf andere Art behindert werden!**
6. Sichern Sie wie gezeigt die Unterdruckschläuche mit gekerbten Gummischläuchen und Kabelbindern aus dem Akrapovič-Einbausatz auf beiden Seiten des Fahrzeugs (**F 25, 26**).
! **WARNUNG: Verlegen Sie den vorhandenen Unterdruckschlauch so, dass er keine heißen oder beweglichen Teile berührt!**
! **VORSICHT: Achten Sie darauf, dass der vorhandene Unterdruckschlauch nicht geknickt oder auf andere Art behindert wird!**
7. Bringen Sie die V-Klemmen aus dem Akrapovič-Einbausatz wie gezeigt am Einlass der Verbin-

dungsrohre an (**F 27**).

8. Bringen Sie alle Verbindungsrohre in die richtige Position und bauen Sie sie ein wie gezeigt. Ziehen Sie die Klemmen von Hand fest und verbinden Sie die Vakumschläuche mit den Vakuum-Servomotoren (**F 28**).

! **VORSICHT:** Sichern Sie alle Verbindungen der Unterdruckschläuche mit Klemmen aus dem Akrapovič-Einbausatz! Bringen Sie die Klemmen mit einer entsprechenden Schlauchklemmenzange an.

9. Für die Kombination nur mit Slip-On Race: Bringen Sie die Klemmen auf das System an, wie gezeigt (**F 29**).

! **VORSICHT:** Achten Sie darauf, dass Sie sich während dieses Vorgangs nicht verletzen oder die Auspuffanlage beschädigen!

10. Für die Kombination nur mit Slip-On Race: Bringen Sie die Slip-On Race Auspuffanlage auf das Fahrzeug an; sehen Sie sich für die Details über den korrekten Einbauvorgang und die Anziehdrehmomente die Einbuanleitung für Slip-On Race an.

! **VORSICHT:** Achten Sie darauf, dass Sie sich während dieses Vorgangs nicht verletzen oder die Auspuffanlage beschädigen!

11. Für die Kombination nur mit Slip-On: Bringen Sie die Schalldämpfer-Klemmen, die Dichtungen, die Flansche und die Muttern aus dem Akrapovič-Einbausatz auf die beiden Seiten des Schalldämpfers an; ziehen Sie die Muttern nur von Hand fest (**F 30**).

! **VORSICHT:** Achten Sie darauf, dass Sie sich während dieses Vorgangs nicht verletzen oder die Auspuffanlage beschädigen!

12. Für die Kombination nur mit Slip-On: Bringen Sie die Slip-On Auspuffanlage auf das Fahrzeug an; sehen Sie sich für die Details über den korrekten Einbauvorgang und die Anziehdrehmomente die Einbuanleitung für Slip-On an.

! **VORSICHT:** Achten Sie darauf, dass Sie sich während dieses Vorgangs nicht verletzen oder die Auspuffanlage beschädigen!

13. Ziehen Sie alle Schrauben der Halterung des Seitenschalldämpfers und alle Klemmen mit dem angegebenen Drehmoment fest (**F 31, 32**).

! **VORSICHT:** Achten Sie darauf, dass Sie sich während dieses Vorgangs nicht verletzen oder die Auspuffanlage beschädigen!

14. Fahren Sie mit der Montage der Endrohre und alle abmontierten Originalteile des Fahrzeugs gemäß der Einbuanleitung für die Auspuffanlage **Slip-On** oder **Slip-On Race** fort.

! **VORSICHT:** Achten Sie darauf, dass Sie sich während dieses Vorgangs nicht verletzen oder die Auspuffanlage beschädigen!

ENDMONTAGE:

- ! **WICHTIG:** Installieren Sie die abmontierten oder teilweise entfernten Teile (Radkästen, Stoßdämpfer usw.) und überprüfen Sie im Handbuch des Fahrzeugherstellers die Anziehdrehmomente.
- ! **WICHTIG:** Stellen Sie sicher, dass alle Muttern und Schrauben ausreichend festgezogen sind. Falls die Auspuffanlage mit der Karosserie oder anderen Teilen in Berührung kommt, wiederholen Sie die Anpassung der Auspuffanlage oder wenden Sie sich an Ihren autorisierten Händler.
- ! **WICHTIG:** Reinigen Sie vor der ersten Inbetriebnahme des Motors alle Komponenten der Auspuffanlage, da sich sonst der Schmutz in die Oberflächen einbrennt!

WARTUNG DER AKRAPOVIČ-AUSPUFFANLAGE:

1. Reinigen Sie die Komponenten der Auspuffanlage aus Titan mit einem Mehrzweck-Sprühschmiernittel (WD-40® oder gleichwertig)* und Komponenten aus Kohlefaser mit einem weichen und trockenen Tuch. Stahlkomponenten reinigen Sie mit einem weichen Tuch, besprühen mit Kontaktreiniger, und trocknen Sie dann mit einem weichen und trockenen Tuch. Eine Farbveränderung der Auspuffanlage ist aufgrund der hohen Temperaturen normal.
2. Kontrollieren Sie ab und zu, ob alle Schrauben und Federn ausreichend festgezogen sind.

*WD-40® ist ein eingetragenes Warenzeichen der WD-40 Company.

↗ EINBAUTIPP: ES IST NORMAL, DASS BEI DER ERSTEN INBETRIEBNAHME AUS DEM SCHALLDÄMPFER WEISSE RAUCH AUSTRITT.

! **VORSICHT: NIEMALS HINTER DEM SCHALLDÄMPFER STEHEN.**

! **VORSICHT: VERWENDEN SIE KEINE REINIGUNGSMITTEL FÜR AUTOFELGEN ODER ANDERE SÄUREHALTIGE REINIGUNGSMITTEL ZUR REINIGUNG DER AKRAPOVIČ-AUSPUFFANLAGE.**

WARNUNG: DIE AUSPUFFANLAGE KANN EXTREM HEISS WERDEN. WARTEN SIE, BIS DIE AUSPUFFANLAGE UND DER MOTOR ABGEKÜHLT SIND, BEVOR SIE MIT DEM EINBAU ODER ANDEREN ARBEITEN AM AUSPUFFSYSTEM BEGINNEN. DIESE ANLEITUNG BEZIEHT SICH AUSSCHLIESSLICH AUF DAS MODELL PORSCHE 911 GT3 TYP 991.2. ES KANN UNTERSCHIEDE ZU DEN EINBAUVERFAHREN FÜR ANDERE MODELLE GEBEN.

FEHLERBEHEBUNG:

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Abgase treten aus den Verbindungen von Schalldämpfer und Rohrklemmen aus	gelockerte Klemme	ziehen Sie die Klemme mit dem vorgegebenen Drehmoment fest
	die Verbindung ist nicht vollständig verbunden	klopfen Sie die Verbindung an die richtige Stelle und ziehen Sie die Klemme mit dem vorgegebenen Drehmoment fest

www.akrapovic.com



Istruzioni per il montaggio

Impianto di scarico Akrapovič:
Evolution Header Set
per il modello
Porsche 911 GT3 (tipo 991.2)

IT

Versione 1.0

11/2018



www.akrapovic.com



Istruzioni per il montaggio

Impianto di scarico Akrapovič:
Evolution Header Set
per il modello
Porsche 911 GT3 (tipo 991.2)

IT

Versione 1.0

11/2018

www.akrapovic.com

Congratulazioni per l'acquisto di questo impianto di scarico Akrapovič. È un prodotto Akrapovič d.d., Malo Hudo 8a, 1295, Ivančna Gorica, Slovenia ("Akrapovič").

Si prega di leggere per intero questo manuale di montaggio prima di montare e utilizzare l'impianto di scarico Akrapovič.

Gli impianti di scarico Akrapovič devono essere installati solo da professionisti esperti nel montaggio e nel funzionamento di impianti di scarico per automobili. È necessario seguire le istruzioni contenute in questo manuale per assicurare un'installazione corretta e un utilizzo sicuro dell'impianto di scarico Akrapovič. Akrapovič e/o i suoi partner non possono essere ritenuti responsabili per eventuali danni o lesioni personali (compresi i danni diretti, indiretti o consequenti) derivanti da un montaggio improprio dell'impianto di scarico Akrapovič o da un suo utilizzo e manutenzione contrari alle istruzioni e alle avvertenze qui contenute.

Se hai delle domande relative al montaggio e/o all'utilizzo corretto dell'impianto di scarico Akrapovič o di questo manuale contatta il tuo partner locale autorizzato di Akrapovič.

Per ulteriori informazioni sugli impianti di scarico Akrapovič visita il sito ufficiale di Akrapovič:
<http://www.akrapovic.com>

INFORMAZIONI GENERALI

La tua sicurezza è la nostra priorità. Guida la tua auto responsabilmente, con prudenza e rispettando sempre le norme locali sul traffico.

Tutte le dichiarazioni rese sulla conformità dell'impianto di scarico riguardano l'impianto di scarico così come viene fornito. Le modifiche all'impianto di scarico Akrapovič o il montaggio, l'utilizzo o la manutenzione impropri dello stesso, effettuati non seguendo questo Manuale di montaggio, possono provocare gravi danni all'impianto di scarico e/o al motore e anche lesioni personali, e possono compromettere la conformità dell'impianto di scarico con i requisiti di legge, come quelli riguardanti le emissioni di gas di scarico e/o acustiche (ad esempio, l'auto potrebbe non essere più idonea alla circolazione su strade pubbliche), come anche la copertura in garanzia.

L'impianto di scarico può essere utilizzato solo conformemente con le leggi e i regolamenti in vigore, inclusi, ove applicabili, quelli statali e federali.

I danni causati da montaggio, utilizzo e manutenzione impropri dell'impianto di scarico Akrapovič non sono coperti dalla garanzia Akrapovič. Per le condizioni della nostra garanzia si prega di consultare la garanzia allegata.

Le specifiche tecniche degli impianti di scarico Akrapovič e dei prodotti complementari sono soggette a modifica senza preavviso.

AVVISO RELATIVO AL COPYRIGHT E AGLI ALTRI DIRITTI

Il marchio Akrapovič, inclusi il logo e gli emblemi aziendali, sono soggetti ai diritti d'autore e di marchio di Akrapovič, dei suoi licenziatari o di terzi autorizzati ad utilizzarli.

Qualsiasi riproduzione, manipolazione tecnica o di altro genere, traduzione o altro uso dei diritti d'autore e/o di marchio qui contenuti è vietata senza il preventivo consenso scritto di Akrapovič. Lo stesso si applica particolarmente all'intero contenuto di questo manuale e/o di qualsiasi delle sue parti, inclusi, in modo non limitativo, le specifiche tecniche, le istruzioni, i grafici, le fotografie, ecc. contenuti nel presente manuale.

Akrapovič prende in seria considerazione tutti i casi di violazione del copyright e degli altri diritti. Se per qualsiasi motivo ritieni che il tuo impianto di scarico non sia un prodotto originale Akrapovič, si prega di contattare i nostri partner locali o direttamente Akrapovič all'indirizzo info@akrapovic.com.

AVVISO SULLA SICUREZZA E CONFORMITÀ: SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE


PRIMA DI RIMUOVERE L'IMPIANTO DI SCARICO DI SERIE E DI INIZIARE IL MONTAGGIO DEL TUO NUOVO IMPIANTO AKRAPOVIČ, SI PREGA DI VERIFICARE TUTTE LE VOCI INDICATE DI SEGUITO:

- Questo manuale è specifico per il tipo di auto indicato in copertina, per il quale è stato progettato. Le procedure di montaggio possono variare in base al tipo di auto. Si prega di verificare che **l'impianto di scarico Akrapovič e questo manuale di montaggio corrispondano al tuo tipo di auto.**
- Durante l'utilizzo e successivamente l'impianto di scarico può diventare estremamente caldo. Evitare di toccare l'impianto di scarico finché non si sia completamente raffreddato. **Prima di iniziare il montaggio attendere che il motore e lo scarico si siano raffreddati.**
- Accertarsi che l'auto sia **posizionata in modo sicuro per prevenire** e danni a te stesso e ad altri o all'auto.
- Si prega di controllare i componenti che hai ricevuto con l'elenco disponibile sul nostro sito web (si prega di utilizzare il codice QR riportato in copertina o di cercare la "visualizzazione schematica" nella rispettiva pagina del prodotto su www.akrapovic.com). Accertarsi di avere **tutti i componenti necessari per il montaggio** del tuo nuovo impianto di scarico Akrapovič. Se dovesse mancare uno qualsiasi dei componenti si prega di non procedere con lo smontaggio dell'impianto di scarico di serie/montaggio dell'impianto di scarico Akrapovič e di contattare il rivenditore dove è stato acquistato l'impianto di scarico Akrapovič.
- Il silenziatore di ogni impianto di scarico ha il suo numero di serie unico che identifica l'autenticità del prodotto. Il numero di serie si trova sul fodero del silenziatore. Si prega di consultare la **figura 1** di seguito. Si prega di verificare che il tuo impianto di scarico sia un prodotto originale Akrapovič. In caso di dubbi si prega di contattare il rivenditore dove è stato acquistato l'impianto di scarico o i partner di Akrapovič. Questo manuale, qualsiasi certificato e la garanzia di Akrapovič si riferiscono solo al prodotto originale.

NOTA GENERALE

Le fotografie e le altre illustrazioni di questo manuale sono simboliche e hanno lo scopo di rappresentare i singoli passi necessari per un montaggio e un utilizzo corretti, nonché di fornire una panoramica generale. I componenti effettivi dell'impianto di scarico Akrapovič possono non corrispondere esattamente alle fotografie e alle altre illustrazioni.

Figura 1 – Posizione del numero di serie



AVVISO SUI LIVELLI ACUSTICI E DI EMISSIONI

Avviso generale

I prodotti Akrapovič sono distribuiti a livello mondiale e né Akrapovič d.d. né alcuna delle sue controllate rilasciano alcuna dichiarazione di conformità degli impianti di scarico con le leggi di qualsiasi giurisdizione in materia di emissioni di gas di scarico e/o acustiche e in materia di etichettatura. Gli acquirenti sono completamente responsabili di informarsi sulle leggi vigenti nel luogo dove intendono usare i prodotti e di rispettarle.

Sebbene determinare la conformità alle leggi di un paese specifico dei prodotti di Akrapovič sia responsabilità dell'utente, nella sezione del nostro sito web dedicata ai prodotti si trovano alcune indicazioni di massima sulla conformità del tuo impianto di scarico Akrapovič a diversi requisiti di legge (si prega di utilizzare il codice QR riportato in copertina o di cercare la rispettiva pagina del prodotto su www.akrapovic.com). Per le omologazioni EC ed ECE si prega di consultare il certificato allegato al prodotto.

AVVISO PER GLI STATI UNITI

Alcuni stati degli Stati Uniti e il governo federale degli Stati Uniti hanno delle leggi che regolano l'utilizzo di componenti e impianti di scarico commerciali, soprattutto perché questi componenti o impianti modificano, rimuovono o sostituiscono il catalizzatore di serie. Si prega di consultare le leggi adeguate in materia nella tua zona prima di montare un componente o un impianto commerciale sul tuo veicolo, per garantire la conformità con tutte le leggi vigenti. Né Akrapovič d.d. né alcuna delle sue affiliate o rivenditori di componenti o impianti rilasciano alcuna dichiarazione di conformità dei loro componenti o impianti con le suddette leggi.

AVVISO PER LA CALIFORNIA

Le leggi della California proibiscono l'utilizzo di qualsiasi componente o impianto di scarico aftermarket che modifichi, rimuova o sostituisca il catalizzatore di serie, a meno che il CARB (California Air Resources Board) non abbia emesso un'ordinanza esecutiva per tale componente o impianto o a meno che il componente o l'impianto ne sia esentato perché utilizzato solo su veicoli da corsa su circuiti chiusi. Né Akrapovič d.d. né alcuna delle sue affiliate rilascia alcuna dichiarazione che alcuno dei suoi componenti o impianti abbia ricevuto tale ordinanza esecutiva o che alcuno dei suoi componenti o impianti sia conforme all'esenzione per i veicoli da corsa. Gli acquirenti sono completamente responsabili di informarsi sulle leggi vigenti in California e di rispettarle.

SIMBOLI

I seguenti simboli sono utilizzati in queste istruzioni di montaggio:



UTENSILI E DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE RICHIESTI



COPPIA DI SERRAGGIO



LUBRIFICAZIONE



SERRARE A MANO



SUGGERIMENTO PER
L'INSTALLAZIONE



ATTENZIONE O IMPORTANTE



UTILIZZO DEL SIGILLANTE PER BULLONI

Applicare 3 o 4 piccole gocce di sigillante per bulloni sulle filettature pulite e sgrassate prima di serrare i bulloni.

AVVERTENZA! Evitare il contatto con la pelle, gli occhi o le mucose. Non inalare i vapori. Tenere fuori dalla portata dei bambini.



UTILIZZO DELLA PASTA ANTIGRIPPANTE SENZA PIOMBO A BASE DI RAME (tubetto nero)

Fornisce protezione di lunga durata e senza problemi contro il grippaggio, la corrosione e la ruggine di bulloni, attacchi filettati, dadi, giunti, ecc. Protegge inoltre da vibrazioni, usura e impatti. **AVVERTENZA!** Evitare il contatto con gli occhi. Tenere fuori dalla portata dei bambini.



UTILIZZO DEL GRASSO ANTIGRIPPANTE (tubetto bianco)

Previene il grippaggio, la corrosione e l'usura eccessiva tra le componenti in titanio del tuo impianto di scarico. **AVVERTENZA!** Evitare il contatto con gli occhi. Tenere fuori dalla portata dei bambini.



Utensili e attrezzi

- Cacciavite piatto piccolo
- Chiave a T da 13 mm
- Chiave a T girevole da 10 mm
- Chiave a T girevole da 13 mm
- Chiave a T esagonale da 6 mm
- Chiave universale da 22 mm
- Bussola da 15 mm
- Bussola da 16 mm
- Chiave TORX da 10
- Chiave TORX da 25
- Chiave TORX da 30
- Tronchesino
- Pinze per morsetti

ELENCO DEI COMPONENTI

Nella scatola devono trovarsi i seguenti componenti:

- Manuale di montaggio
- Certificato di omologazione/ documentazione di conformità, se applicabile
- Garanzia
- Materiale di montaggio
- Silenziatore e tubi

L'elenco dettagliato dei componenti è disponibile sul sito web di Akrapovič (si prega di utilizzare il codice QR riportato in copertina o di cercare la "Visualizzazione schematica" nella rispettiva pagina del prodotto su www.akrapovic.com).

IMPORTANTE: L'auto deve essere spenta durante la procedura di smontaggio e montaggio e anche mentre si svolge qualsiasi altro lavoro sull'impianto di scarico.

RIMOZIONE DELL'IMPIANTO DI SCARICO DI SERIE:

La procedura di smontaggio dell'impianto di scarico di serie può variare in base all'impianto esistente. Si prega di seguire le istruzioni del produttore dell'impianto di scarico di serie per il suo smontaggio.

Se per qualsiasi motivo si decide di fare altrimenti, si prega di notare che qualsiasi informazione qui fornita al riguardo deve considerarsi di carattere generale e a titolo esclusivamente informativo. Akrapovič non si assume alcuna responsabilità per quanto riguarda lo smontaggio dell'impianto di scarico di serie, la copertura in garanzia del suddetto impianto o veicolo o l'idoneità per un loro utilizzo futuro.

Se il tuo impianto di scarico Akrapovič non può essere utilizzato in alcune strade o in determinate condizioni, ti preghiamo di conservare l'impianto di serie o un altro impianto che sia possibile utilizzare legalmente in tali circostanze.

RIMOZIONE DELL'IMPIANTO DI SCARICO DI SERIE:

Sollevare il veicolo. Utilizzare un sollevatore di automobili.

- ! ATTENZIONE: assicurarsi che l'auto sia sollevata in sicurezza e in maniera appropriata per evitare rischi al veicolo, lesioni o addirittura la morte!**
- 1. Svitare i bulloni contrassegnati e con cautela rimuovere i pannelli sottoscocca (**F 01**).
- ! ATTENZIONE: durante questa procedura, prestare attenzione a non ferirsi o a non danneggiare parti del veicolo!**
- 2. Svitare i bulloni contrassegnati (**F 02**).
- ! ATTENZIONE: durante questa procedura, prestare attenzione a non ferirsi o a non danneggiare parti del veicolo!**
- 3. Svitare i bulloni contrassegnati (**F 03**).
- ! ATTENZIONE: durante questa procedura, prestare attenzione a non ferirsi o a non danneggiare parti del veicolo!**
- 4. Con cautela estrarre entrambi i fanali posteriori dal telaio, scollegare le connessioni elettriche dei fanali posteriori e rimuovere i fanali posteriori (**F 04**).
- ! ATTENZIONE: durante questa procedura accertarsi di non danneggiare i connettori, i fanali posteriori o qualsiasi altra parte del veicolo!**
- 5. Svitare il bullone contrassegnato in entrambi i lati del veicolo (**F 05**).
- ! ATTENZIONE: durante questa procedura, prestare attenzione a non ferirsi o a non danneggiare parti del veicolo!**
- 6. Svitare i bulloni contrassegnati in entrambi i lati del veicolo (**F 06, 07**).
- ! ATTENZIONE: durante questa procedura, prestare attenzione a non ferirsi o a non danneggiare parti del veicolo!**
- 7. Scollegare le connessioni elettriche dei paraurti e, con cautela, rimuovere il paraurti (**F 08, 09**).
- ! ATTENZIONE: durante questa procedura accertarsi di non danneggiare i connettori, il paraurti o qualsiasi altra parte del veicolo!**
- 8. Svitare i bulloni contrassegnati e rimuovere lo scudo termico della sezione centrale del silenziatore (**F 10**).
- ! ATTENZIONE: durante questa procedura, prestare attenzione a non ferirsi o a non**

danneggiare parti del veicolo!

9. Svitare i bulloni e i dadi contrassegnati in entrambi i lati del veicolo e rimuovere gli scudi termici delle sezioni laterali dei silenziatori (**F 11, 12**).
! **ATTENZIONE: durante questa procedura, prestare attenzione a non ferirsi o a non danneggiare parti del veicolo!**
10. Svitare i dadi della flangia contrassegnati in entrambi i lati del veicolo (**F 13**).
! **ATTENZIONE: durante questa procedura, prestare attenzione a non ferirsi o a non danneggiare parti del veicolo!**
11. Con cautela sfilare i tubicini flessibili degli attuatori, allentare e rimuovere le fasce di connessione contrassegnate, svitare i bulloni della staffa della sezione laterale del silenziatore e con cautela rimuovere entrambi i silenziatori laterali (**F 14**).
! **ATTENZIONE: durante questa procedura, prestare attenzione a non ferirsi o a non danneggiare parti del veicolo!**
12. Svitare i bulloni contrassegnati e rimuovere la sezione centrale del silenziatore, insieme alle fasce (**F 15**).
! **ATTENZIONE: durante questa procedura, prestare attenzione a non ferirsi o a non danneggiare parti del veicolo!**
13. Svitare le sonde lambda dagli scarichi, in entrambi i lati del veicolo (**F 16**).
! **IMPORTANTE: durante questa procedura accertarsi di non danneggiare i cavi elettrici delle sonde!**
14. Svitare tutti i bulloni della flangia e, con cautela, rimuovere entrambi gli scarichi (**F 17**).
! **ATTENZIONE: durante questa procedura, prestare attenzione a non ferirsi o a non danneggiare parti del veicolo!**

MONTAGGIO DELL'IMPIANTO DI SCARICO AKRAPOVIĆ:

1. Montare delle nuove guarnizioni di serie agli scarichi Akrapovič, utilizzando i dadi di serie. Serrare i dadi alla coppia specificata dal produttore del veicolo, seguendo uno schema incrociato in tre fasi (**F 18, 19**).
! IMPORTANTE: utilizzare delle guarnizioni nuove per le luci di scarico!
! IMPORTANTE: fare riferimento al manuale d'officina del produttore del veicolo per la procedura corretta e i dati sulle coppie di serraggio!
2. Montare le sonde lambda in entrambi i lati del veicolo (**F 20**).
! IMPORTANTE: durante questa procedura accertarsi di non danneggiare i cavi elettrici delle sonde!
3. Montare le fasce fornite con il kit di montaggio di Akrapovič sui collettori del silenziatore laterale e dei tubi di collegamento, come mostrato (**F 21**).
! ATTENZIONE: durante questa procedura, prestare attenzione a non ferirsi o a non danneggiare nessuna parte dell'impianto di scarico!
4. Posizionare e installare correttamente i silenziatori sul veicolo, utilizzando i bulloni e i dadi del kit di montaggio di Akrapovič, avvitando appena i dadi e i bulloni, solo per alcune filettature (**F 22**).
! ATTENZIONE: durante questa procedura, prestare attenzione a non ferirsi o a non danneggiare parti del veicolo o dell'impianto di scarico!
5. Rimuovere i tubicini flessibili in gomma di serie e montare i tubicini flessibili Akrapovič in entrambi i lati del veicolo. Fissare le connessioni utilizzando le fasce del kit di montaggio di Akrapovič (**F 23, 24**).
! IMPORTANTE: fissare i tubicini flessibili in modo che non tocchi parti calde o in movimento!
! ATTENZIONE: accertarsi che i tubicini flessibili non siano piegati o in alcun modo ostruiti!
6. Fissare i tubicini flessibili utilizzando i raccordi in gomma dentata e le fascette in plastica del kit di montaggio di Akrapovič, in entrambi i lati del veicolo, come mostrato (**F 25, 26**).
! ATTENZIONE: fissare il tubicino in gomma di serie in modo che non tocchi parti calde o in movimento!
! ATTENZIONE: accertarsi che il tubicino in gomma di serie non sia piegato o ostruito in alcun modo!
7. Montare le fasce A e Fornite con il kit di montaggio di Akrapovič sui collettori dei tubi di collegamento, come mostrato (**F 27**).

8. Posizionare e installare tutti i tubi di collegamento come mostrato, serrare a mano le fasce e collegare i tubicini flessibili agli attuatori (**F 28**).
! ATTENZIONE: fissare le connessioni dei tubicini flessibili utilizzando le fasce del kit di montaggio di Akrapovič! Montare le fasce con le corrispondenti pinze per morsetti.
9. Solo se utilizzato in combinazione con l'impianto Slip-On Race: montare le fasce sull'impianto, come mostrato (**F 29**).
! ATTENZIONE: durante questa procedura, prestare attenzione a non ferirsi o a non danneggiare l'impianto di scarico!
10. Solo se utilizzato in combinazione con l'impianto Slip-On Race: Montare l'impianto Slip-On Race sul veicolo; per la corretta procedura di montaggio e le coppie di serraggio fare riferimento al manuale di montaggio del sistema **Slip-On Race**.
! ATTENZIONE: durante questa procedura, prestare attenzione a non ferirsi o a non danneggiare l'impianto di scarico!
11. Solo se utilizzato in combinazione con l'impianto Slip-On: montare le fasce del silenziatore, le guarnizioni, le flange e i dadi del kit di montaggio di Akrapovič su entrambi i lati del silenziatore; serrare i dadi solo a mano (**F 30**).
! ATTENZIONE: durante questa procedura, prestare attenzione a non ferirsi o a non danneggiare l'impianto di scarico!
12. Solo se utilizzato in combinazione con l'impianto Slip-On: montare l'impianto Slip-On sul veicolo; per la corretta procedura di montaggio e le coppie di serraggio fare riferimento al manuale di montaggio del sistema **Slip-On**.
! ATTENZIONE: durante questa procedura, prestare attenzione a non ferirsi o a non danneggiare l'impianto di scarico!
13. Serrare tutti i bulloni della staffa dei silenziatori laterali e tutte le fasce alle coppie specificate (**F 31, 32**).
! ATTENZIONE: durante questa procedura, prestare attenzione a non ferirsi o a non danneggiare l'impianto di scarico!
14. Procedere con il montaggio dei terminali di scarico e di tutte le parti di serie del veicolo precedentemente smontate, in base alle istruzioni dei manuali di montaggio degli impianti **Slip-On Race** o **Slip-On**.
! ATTENZIONE: durante questa procedura, prestare attenzione a non ferirsi o a non danneggiare l'impianto di scarico!

MONTAGGIO FINALE:

- ! IMPORTANTE: rimontare le parti originali smontate o parzialmente rimosse (passaruota, paraurti, ecc.); consultare il manuale del produttore del veicolo per i dati sui serraggi di coppia.
- ! IMPORTANTE: accertarsi che i tutti i dadi e i bulloni siano sufficientemente serrati. Se l'impianto di scarico dovesse toccare la scocca o altre parti, ripetere la regolazione dell'impianto di scarico o contattare il rivenditore autorizzato.
- ! IMPORTANTE: pulire tutte le componenti dello scarico prima della prima accensione del motore per evitare che le macchie brucino sulla superficie!

MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI SCARICO AKRAPOVIČ:

1. Pulire le componenti in titanio dell'impianto di scarico con del lubrificante multiuso spray (WD-40® o equivalente); le componenti in fibra di carbonio con un panno soffice e asciutto e le componenti in acciaio con un panno morbido spruzzato con del detergente per contatti e poi strofinare con un panno morbido e asciutto. A causa delle alte temperature, è normale che il colore dell'impianto di scarico subisca delle variazioni.
2. Periodicamente, accertarsi che i bulloni e le molle siano sufficientemente serrati.

*WD-40® è un marchio registrato della WD-40.

SUGGERIMENTO PER L'INSTALLAZIONE: È NORMALE CHE ALLA PRIMA ACCENSIONE ESCA DEL FUMO BIANCO DAL SILENZIATORE.

- ! ATTENZIONE: NON STARE MAI DIETRO AL SILENZIATORE.
- ! ATTENZIONE: NON UTILIZZARE DETERGENTI PER GOMME AUTO O ALTRI DETERGENTI CHE CONTENGANO ADDITIVI ACIDI PER PULIRE L'IMPIANTO DI SCARICO AKRAPOVIČ.

AVVERTENZA: L'IMPIANTO DI SCARICO PUÒ DIVENTARE ESTREMAMENTE CALDO. PRIMA DI INIZIARE IL MONTAGGIO O DI SVOLGERE QUALSIASI ALTRO LAVORO SULL'IMPIANTO, ATTENDERE CHE IL MOTORE E LO SCARICO SI SIANO RAFFREDDATI. QUESTO MANUALE SI RIFERISCE SPECIFICAMENTE ALLA PORSCHE 911 GT3 TIPO 991.2. PER ALTRI MODELLI, CI POSSONO ESSERE DELLE DIFFERENZE NELLA PROCEDURA DI MONTAGGIO.

RISOLUZIONE PROBLEMI:

Problema	Possibile causa	Soluzione
I gas di scarico escono dalle fasce di collegamento tra silenziatore e tubi	fascia allentata	serrare la fascia alla coppia specificata
	i componenti non sono sufficientemente connessi	spingere i componenti l'uno verso l'altro e serrare la fascia alla coppia specificata

www.akrapovic.com



Instructions d'installation

Système d'échappement d'Akrapovič :
Evolution Header Set
pour
Porsche 911 GT3 (type 991.2)

FR

Version 1.0

11/2018



www.akrapovic.com



Instructions d'installation

Système d'échappement d'Akrapovič :

Evolution Header Set

pour

Porsche 911 GT3 (type 991.2)

FR

Version 1.0

11/2018

www.akrapovic.com

Nous vous félicitons pour l'achat du système d'échappement de la compagnie Akrapovič. Le système d'échappement d'Akrapovič est un produit fabriqué par la compagnie Akrapovič d.d., Malo Hudo 8a, 1295 Ivančna Gorica, Slovénie (« Akrapovič »).

Veuillez lire entièrement et attentivement ce manuel d'installation avant d'installer et d'utiliser le système d'échappement d'Akrapovič.

Le système d'échappement d'Akrapovič ne doit être installé que par des personnes spécialisées en matière d'installation et de fonctionnement de systèmes d'échappement de voitures. Les instructions fournies dans ce manuel doivent être respectées pour garantir une bonne installation et une utilisation en toute sécurité du système d'échappement d'Akrapovič. Akrapovič et / ou ses partenaires ne sauront être tenus pour responsables de tout dommage ou blessure (y compris dommages directs, indirects ou consécutifs) découlant d'une installation inappropriée du système d'échappement d'Akrapovič, d'une utilisation et d'un entretien contraires aux instructions et aux avertissements ci-inclus.

En cas de questions concernant l'installation et / ou la bonne utilisation du système d'échappement d'Akrapovič ou de ce manuel, veuillez contacter votre partenaire local Akrapovič.

Pour plus d'informations sur les systèmes d'échappement d'Akrapovič, veuillez consulter le site Web officiel de la compagnie Akrapovič sur : <http://www.akrapovic.com>

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Votre sécurité est notre priorité. Veuillez conduire votre voiture de façon responsable et prudente, et toujours respecter les règles de circulation locales.

Toutes les déclarations concernant la conformité du système d'échappement sont faites par rapport au système d'échappement « en l'état ». Toute modification du système d'échappement d'Akrapovič ou son installation, son utilisation ou son entretien inapproprié ne respectant pas ce manuel d'installation, peuvent entraîner de graves dommages au système d'échappement et / ou au moteur, ainsi que des blessures, et peuvent affecter la conformité du système d'échappement aux exigences légales, telles que les émissions atmosphériques / acoustiques du système d'échappement (par exemple, la voiture ne peut plus être utilisée sur un réseau routier public), ainsi que la couverture de la garantie.

Le système d'échappement ne peut être utilisé que conformément à la législation et à la réglementation pertinentes, notamment nationales et fédérales, le cas échéant.

Les dommages causés par une installation, une utilisation et un entretien inappropriés du système d'échappement d'Akrapovič ne sont pas couverts par la garantie d'Akrapovič. Veuillez vous reporter à la garantie ci-jointe pour voir nos conditions de garantie.

Les spécifications techniques des systèmes d'échappement Akrapovič et des produits associés peuvent être modifiées sans préavis.

COPYRIGHT ET AVIS RELATIF AUX AUTRES DROITS

La marque Akrapovič, y compris les logos et les emblèmes corporatifs, sont soumis au copyright, ainsi qu'aux droits de marque d'Akrapovič, ses concédants de licence ou des tiers autorisant Akrapovič à les utiliser.

Toute reproduction, manipulation technique ou autre, traduction, ou toute autre utilisation du copyright et / ou des droits de marque ci-inclus sont interdites sans l'autorisation écrite préalable explicite d'Akrapovič. Cela vaut également pour l'ensemble du contenu de ce manuel et / ou quelque partie que ce soit, notamment, mais sans s'y limiter, les spécifications techniques, les instructions, les graphiques, les photos, etc. inclus dans ce manuel.

Akrapovič prend très au sérieux tous les cas d'infraction du copyright et des autres droits. Si vous avez des raisons de croire que votre système d'échappement n'est pas un produit d'origine Akrapovič, veuillez contactez nos partenaires locaux ou Akrapovič en envoyant un e-mail à info@akrapovic.com.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ ET DE CONFORMITÉ, Veuillez lire attentivement


AVANT DE RETIRER LE SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT DE SÉRIE ET DE COMMENCER L'INSTALLATION DE VOTRE NOUVEAU SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT D'AKRAPOVIČ, Veuillez vous assurer que tous les éléments énumérés ont été vérifiés :

- CE MANUEL CONCERNE SPÉCIFIQUEMENT LA VOITURE INDICUÉE À LA PREMIÈRE PAGE, POUR LAQUELLE IL A ÉTÉ CONÇU. LES PROCÉDURES D'INSTALLATION VARIENT EN FONCTION DU TYPE DE VOITURE. Veuillez vérifier que le **système d'échappement d'Akrapovič et ce manuel d'installation correspondent au type de votre voiture.**
- Le système d'échappement peut devenir extrêmement chaud pendant et après son utilisation. Veuillez à ne pas toucher au système d'échappement jusqu'à son refroidissement complet. **Laissez l'échappement et le moteur refroidir avant de commencer l'installation.**
- Assurez-vous que la voiture est **positionnée de façon sûre pour éviter de vous blesser**, vous et quiconque ou de l'endommager.
- Veuillez vérifier les pièces reçues par rapport à la liste de pièces disponibles sur notre site (veuillez utiliser le code QR figurant sur la première page ou chercher la « vue schématique » que vous trouverez sur la page correspondante du produit sur www.akrapovic.com). Assurez-vous de disposer de **toutes les pièces nécessaires pour l'installation** de votre nouveau système d'échappement d'Akrapovič. En cas de pièces manquantes, ne désinstallez pas votre système d'échappement de série ni ne montez le système d'échappement d'Akrapovič et contactez le détaillant où vous avez acheté le système d'échappement d'Akrapovič.
- Chaque silencieux de système d'échappement possède un numéro de série unique qui identifie l'authenticité du produit. Vous pouvez trouver ce numéro de série sur le manchon du silencieux. Reportez-vous à la **figure 1** ci-dessous. Veuillez vérifier que votre système d'échappement est un produit d'origine d'Akrapovič. En cas de doute, veuillez contacter le revendeur où vous avez acheté le système d'échappement ou les partenaires d'Akrapovič. Ce manuel, tous les certificats et la garantie d'Akrapovič ne s'appliquent qu'aux produits d'origine.

REMARQUE GÉNÉRALE

Les photos et les autres illustrations figurant dans ce manuel sont symboliques et visent à représenter les différentes étapes d'une bonne installation et utilisation, ainsi qu'à offrir un aperçu général. Les composants actuels du système d'échappement d'Akrapovič peuvent ne pas correspondre complètement aux photos et autres illustrations.

Image 1 – Position du numéro de série



AVERTISSEMENTS CONCERNANT LES ÉMISSIONS ET LE BRUIT

Avertissement général

En raison de la distribution mondiale des produits d'Akrapovič d.d., ni Akrapovič d.d. ni aucune de ses filiales ne déclarent que le système d'échappement n'est conforme aux lois relatives aux émissions atmosphériques et / ou acoustiques, ou aux lois en matière d'étiquetage, de quelque juridiction que ce soit. Les acheteurs sont entièrement responsables de s'informer sur les lois applicables où les produits doivent être utilisés et respecter ces lois.

Bien que la conformité légale des produits d'Akrapovič dans un pays donné doit être déterminée par l'utilisateur, vous pouvez trouver quelques lignes directrices essentielles sur la conformité de votre système d'échappement d'Akrapovič avec plusieurs exigences légales sur la partie relative au produit de notre site Web (veuillez utiliser le code QR figurant sur la première page ou cherchez la page correspondante du produit sur www.akrapovic.com). Pour les homologations de type CE et CEE, veuillez vous reporter au certificat joint à votre produit.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES ÉTATS-UNIS

Divers États américains et le gouvernement fédéral des États-Unis ont des lois individuelles régulant l'utilisation des pièces et des systèmes d'échappement du marché de pièces de rechange, d'autant plus que ces pièces et ces systèmes modifient, retirent ou remplacent les catalyseurs de l'équipement d'origine. Veuillez consulter les lois correspondantes à votre zone avant d'installer une pièce ou un système du marché de pièces de rechange sur votre véhicule pour garantir sa conformité à toutes les lois applicables. Ni Akrapovic d.d., ni aucune de ses filiales ou vendeurs de pièces ou systèmes ne déclarent que leurs pièces ou systèmes sont conformes à ces lois.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LA CALIFORNIE

Les lois de Californie interdisent l'utilisation de toute pièce ou de tout système d'échappement du marché de pièces de rechange modifiant, retirant ou remplaçant les catalyseurs de l'équipement d'origine, à moins que le California Air Resources Board ait délivré un ordre exécutif pour cette partie ou ce système ou à moins que la pièce ou le système soit exclu en raison de leur utilisation exclusive sur les véhicules de course dans des circuits fermés. Ni Akrapovic d.d., ni aucune de ses filiales ne déclarent que leurs pièces ou systèmes aient reçu un tel ordre exécutif, ou que leurs pièces ou systèmes soient conformes à l'exemption des véhicules de course. Les acheteurs sont entièrement responsables de s'informer des lois applicables en Californie et de respecter ces lois.

SYMBOLES

Les symboles suivants sont utilisés dans ces instructions d'installation :



OUTILS ET ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION REQUIS



COUPLE DE SERRAGE



LUBRIFICATION



SERRAGE MANUEL



CONSEIL D'INSTALLATION



MISE EN GARDE OU POINT IMPORTANT



UTILISER UN PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ POUR BOULONS

Appliquer 3 à 4 petites gouttes de produit d'étanchéité pour boulons sur les filets nettoyés et dégraissés avant de serrer les boulons.

AVERTISSEMENT ! Éviter le contact avec la peau, les yeux ou les muqueuses. Ne pas inhale les vapeurs. Maintenir hors de portée des enfants.




UTILISER UNE PÂTE DE CUIVRE ANTIGRIPPANTE SANS PLOMB (tube noir)

Elle offre une utilisation facile et une protection de longue durée contre le grippage, la corrosion et la rouille des boulons, des extrémités filetées, des écrous, des joints, etc. Elle protège également des vibrations, de l'usure et des impacts. **AVERTISSEMENT !** Éviter le contact avec les yeux. Maintenir hors de portée des enfants.



UTILISER UNE GRAISSE ANTIGRIPPANTE (tube blanc)

Ceci évite le grippage, la corrosion et l'usure excessive entre les composants en titane de votre système d'échappement. **AVERTISSEMENT !** Éviter le contact avec les yeux. Maintenir hors de portée des enfants.



Outils et équipements

- Petit tournevis plat
- Clé de 13 mm avec une poignée en T
- Clé pivotante de 10 mm avec une poignée en T
- Clé pivotante de 13 mm avec une poignée en T
- Clé hexagonale de 6 mm avec une poignée en T
- Clé mixte de 22 mm
- Douille de 15 mm
- Douille de 16 mm
- Clé Torx 10
- Clé Torx 25
- Clé Torx 30
- Pince coupante
- Pince de serrage

LISTE DE PIÈCES

Les pièces suivantes doivent se trouver dans la boîte :

- Manuel d'installation
- Certificat d'homologation / documents de conformité, le cas échéant
- Garantie
- Matériel de montage
- Silencieux et tuyaux

Une liste détaillée des pièces peut être trouvée sur le site web d'Akrapovič (veuillez utiliser le code QR figurant sur la première page ou chercher la « vue schématique » sur la page correspondante du produit sur www.akrapovic.com).

IMPORTANT : La voiture doit être en position d'arrêt tout au long du processus de démontage et d'installation, ainsi que tout autre travail effectué sur le système d'échappement !

RETRAIT DU SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT DE SÉRIE :

La procédure de désinstallation du système d'échappement d'origine peut varier en fonction du système d'échappement existant. Veuillez suivre les instructions du fabricant du système d'échappement d'origine pour le désinstaller.

Si pour une raison quelconque vous en décidez autrement, veuillez tenir compte que toute information ci-incluse fournie à cet égard doit être considérée comme information générale fournie uniquement pour votre confort. Akrapovič décline toute responsabilité quant à la désinstallation de votre système d'échappement existant, la couverture de garantie d'un tel système d'échappement ou véhicule, ou leur future aptitude à l'emploi.

En cas d'impossibilité d'utilisation de votre système d'échappement d'Akrapovič sur certaines routes ou dans certaines conditions, veuillez conserver le système de série ou un autre système d'échappement que vous puissiez utiliser légalement dans de telles circonstances.

RETRAIT DU SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT DE SÉRIE :

Placez le véhicule sur un pont élévateur.

- ! ATTENTION : assurez-vous que la voiture est soulevée de façon appropriée et en toute sécurité, afin d'éviter le risque d'endommagement du véhicule, de blessures ou même le danger de mort !**
- 1. Dévissez les boulons indiqués et retirez avec la précaution le panneau sous le moteur (**F 01**).
- ! ATTENTION : assurez-vous de ne pas vous blesser et de n'endommager aucune pièce du véhicule au cours de cette procédure !**
- 2. Dévissez les boulons indiqués (**F 02**).
- ! ATTENTION : assurez-vous de ne pas vous blesser et de n'endommager aucune pièce du véhicule au cours de cette procédure !**
- 3. Dévissez les boulons indiqués (**F 03**).
- ! ATTENTION : assurez-vous de ne pas vous blesser et de n'endommager aucune pièce du véhicule au cours de cette procédure !**
- 4. Extrayez délicatement les deux feux arrière du châssis, débranchez les connecteurs électriques des feux arrière et retirez-les du véhicule (**F 04**).
- ! ATTENTION : assurez-vous de ne pas endommager les connecteurs, les feux arrière ou toute autre pièce du véhicule au cours de cette procédure !**
- 5. Dévissez le boulon indiqué des deux côtés du véhicule (**F 05**).
- ! ATTENTION : assurez-vous de ne pas vous blesser et de n'endommager aucune pièce du véhicule au cours de cette procédure !**
- 6. Dévissez les boulons indiqués des deux côtés du véhicule (**F 06, 07**).
- ! ATTENTION : assurez-vous de ne pas vous blesser et de n'endommager aucune pièce du véhicule au cours de cette procédure !**
- 7. Débranchez les connecteurs électriques du pare-chocs et retirez avec précaution le pare-chocs du véhicule (**F 08, 09**).
- ! ATTENTION : assurez-vous de ne pas endommager les connecteurs, le pare-chocs ou une autre pièce du véhicule au cours de cette procédure !**
- 8. Dévissez les boulons indiqués et retirez la protection thermique du silencieux central (**F 10**).
- ! ATTENTION : assurez-vous de ne pas vous blesser et de n'endommager aucune pièce**

du véhicule au cours de cette procédure !

9. Dévissez les boulons et les écrous indiqués des deux côtés du véhicule et retirez les protections thermiques des silencieux latéraux (**F 11, 12**).
! ATTENTION : assurez-vous de ne pas vous blesser et de n'endommager aucune pièce du véhicule au cours de cette procédure !
10. Dévissez les écrous de brides indiqués des deux côtés du silencieux (**F 13**).
! ATTENTION : assurez-vous de ne pas vous blesser et de n'endommager aucune pièce du véhicule au cours de cette procédure !
11. Extrayez avec précaution les durites de dépression des deux actionneurs à vide, desserrez et retirez les colliers de raccordement indiqués, dévissez les boulons du support du silencieux latéral et retirez avec précaution les deux silencieux latéraux du véhicule (**F 14**).
! ATTENTION : assurez-vous de ne pas vous blesser et de n'endommager aucune pièce du véhicule au cours de cette procédure !
12. Dévissez les boulons indiqués et retirez le silencieux central avec les colliers du véhicule (**F 15**).
! ATTENTION : assurez-vous de ne pas vous blesser et de n'endommager aucune pièce du véhicule au cours de cette procédure !
13. Dévissez les sondes lambda hors des embases des deux côtés du véhicule (**F 16**).
! IMPORTANT : assurez-vous de ne pas endommager les fils de sortie des sondes au cours de cette procédure !
14. Dévissez tous les écrous de brides et retirez avec précaution les deux embases du véhicule (**F 17**).
! ATTENTION : assurez-vous de ne pas vous blesser et de n'endommager aucune pièce du véhicule au cours de cette procédure !

INSTALLATION DU SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT D'AKRAPOVIČ :

1. Installez les embases d'Akrapovič avec de nouveaux joints d'étanchéité de série, à l'aide des écrous de série. Serrez les écrous en croix au couple spécifié par le fabricant du véhicule en trois étapes (**F 18, 19**).
! **IMPORTANT : utilisez de nouveaux joints d'étanchéité pour l'orifice d'échappement !**
! **IMPORTANT : consultez le manuel du fabricant du véhicule pour obtenir les procédures et les couples de serrage corrects !**
2. Installez les sondes lambda des deux côtés du véhicule (**F 20**).
! **IMPORTANT : assurez-vous de ne pas endommager les fils de sortie des sondes au cours de cette procédure !**
3. Installez les colliers du kit d'installation d'Akrapovič sur les entrées latérales du silencieux et du tuyau de liaison, tel qu'indiqué (**F 21**).
! **ATTENTION : assurez-vous de ne pas vous blesser et de n'endommager aucune pièce du système d'échappement au cours de cette procédure !**
4. Positionnez et installez correctement les silencieux latéraux sur le véhicule, à l'aide des boulons et écrous du kit d'installation Akrapovič, vissez de quelques tours seulement tous les écrous et boulons (**F 22**).
! **ATTENTION : assurez-vous de ne pas vous blesser et de n'endommager aucune pièce du véhicule ou du système d'échappement au cours de cette procédure !**
5. Retirez les durites de dépression de sortie en caoutchouc de série et installez celles d'Akrapovič des deux côtés du véhicule. Fixez les raccords à l'aide de colliers du kit d'installation d'Akrapovič (**F 23, 24**).
! **IMPORTANT : dirigez les durites de dépression de façon à ce qu'elles ne touchent pas de pièces chaudes ou mobiles !**
! **ATTENTION : assurez-vous que les durites de dépression ne sont pas pliées ou obstruées !**
6. Fixez les durites de dépression à l'aide des tuyaux en caoutchouc crantés et des brides en plastique du kit d'installation d'Akrapovič, des deux côtés du véhicule, tel qu'indiqué (**F 25, 26**).
! **AVERTISSEMENT : dirigez la durite de dépression de série de façon à ce qu'elle ne touche pas de pièces chaudes ou mobiles !**
! **ATTENTION : assurez-vous que la durite de dépression n'est pas pliée ou obstruée !**
7. Installez les colliers en V du kit d'installation d'Akrapovič sur les entrées des tuyaux de liaison, tel qu'indiqué (**F 27**).

8. Positionnez et installez tous les tuyaux de liaison, tel qu'indiqué, serrez les colliers à la main et raccordez les durites de dépression aux actionneurs à vide (**F 28**).
! **ATTENTION : fixez tous les raccords des durites de dépression, à l'aide des colliers du kit d'installation d'Akrapovič ! Installez les colliers avec les pinces de serrage de tuyaux correspondantes.**
9. À combiner avec Slip-On Race uniquement : installez les pinces sur le système, tel qu'indiqué (**F 29**).
! **ATTENTION : assurez-vous de ne pas vous blesser ou endommager le système d'échappement au cours de cette procédure !**
10. À combiner avec Slip-On Race uniquement : Installez le système d'échappement Slip-On Race sur le véhicule. Reportez-vous au manuel d'installation du système Slip-On Race pour connaître la procédure et les couples de serrage corrects.
! **ATTENTION : assurez-vous de ne pas vous blesser ou endommager le système d'échappement au cours de cette procédure !**
11. À combiner avec Slip-On uniquement : assemblez les colliers, les joints d'étanchéité, les brides et les écrous de silencieux du kit d'installation Akrapovič sur les deux côtés du silencieux ; serrez les écrous à la main uniquement (**F 30**).
! **ATTENTION : assurez-vous de ne pas vous blesser ou endommager le système d'échappement au cours de cette procédure !**
12. À combiner avec Slip-On uniquement : installez le système d'échappement Slip-On Race sur le véhicule. Reportez-vous au manuel d'installation du système **Slip-On** pour connaître la procédure et les couples de serrage corrects.
! **ATTENTION : assurez-vous de ne pas vous blesser ou endommager le système d'échappement au cours de cette procédure !**
13. Serrez tous les boulons des supports des silencieux latéraux et tous les colliers aux couples spécifiés (**F 31, 32**).
! **ATTENTION : assurez-vous de ne pas vous blesser ou endommager le système d'échappement au cours de cette procédure !**
14. Procédez à l'installation des tuyaux d'échappement arrière et de toutes les pièces démontées de série du véhicule, conformément aux manuels d'installation du système d'échappement **Slip-On Race** ou **Slip-On**.
! **ATTENTION : assurez-vous de ne pas vous blesser ou endommager le système d'échappement au cours de cette procédure !**

INSTALLATION FINALE :

- ! IMPORTANT : réinstallez les pièces de série démontées ou partiellement retirées (passages de roue, pare-chocs, etc.) ; reportez-vous au manuel du fabricant du véhicule pour les couples de serrage.
- ! IMPORTANT : assurez-vous que tous les écrous et tous les boulons sont suffisamment serrés. En cas de contact entre le système d'échappement et le carénage ou les autres pièces, répétez le réglage du système d'échappement ou contactez votre concessionnaire agréé.
- ! IMPORTANT : nettoyez tous les composants du système d'échappement avant la première mise en marche du moteur, sinon les taches brûleront sur les surfaces !

ENTRETIEN DU SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT D'AKRAPOVIČ :

1. Nettoyez les composants de l'échappement en titane avec un lubrifiant en spray multi-usages (WD-40® ou équivalent)*, les composants d'échappement en fibre de carbone avec un chiffon doux et sec, et les composants en acier inoxydable avec un chiffon doux mouillé aspergé d'un nettoyant de contact, puis essuyez avec un chiffon doux et sec. Le système d'échappement peut changer de couleur en raison des températures élevées.
2. Assurez-vous périodiquement que tous les boulons et les ressorts sont suffisamment serrés.

*WD-40® est une marque déposée de la société WD-40.

CONSEIL D'INSTALLATION : IL EST NORMAL QUE DE LA FUMÉE BLANCHE SORTE DU SILENCIEUX LORS DE LA PREMIÈRE UTILISATION.

- ! ATTENTION : NE RESTEZ À AUCUN MOMENT DERrière LE SILENCIEUX.
- ! ATTENTION : N'UTILISEZ PAS DE NETTOYANTS POUR LES ROUES D'AUTOMOBILES OU DE PRODUITS DE NETTOYAGE CONTENANT DES ADDITIFS ACIDES POUR NETTOYER LES SYSTÈMES D'ÉCHAPPEMENT D'AKRAPOVIČ.

AVERTISSEMENT : LE SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT PEUT ÊTRE EXTRêmEMENT CHAUD.
LAISSEZ L'ÉCHAPPEMENT ET LE MOTEUR REFROIDIR AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION OU D'EFFECTUER TOUT AUTRE TRAVAIL SUR LE SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT. CE MANUEL EST SPÉCIFIQUE À LA PORSCHE 911 GT3 TYPE 991.2. LA PROCÉDURE D'INSTALLATION PEUT ÊTRE DIFFÉRENTE POUR D'AUTRES MODÈLES.

DÉPANNAGE :

Problème	Cause possible	Solution
Fuites du gaz d'échappement hors des raccords collier du tuyau / silencieux	collier desserré	serrer le collier au couple spécifié
	le raccord n'est pas complètement serré	mettre le raccord en place et serrer le collier au couple spécifié

www.akrapovic.com



Instrucciones de montaje

Sistema de escape de Akrapovič:
Evolution Header Set
para el modelo
Porsche 911 GT3 (tipo 991.2)

ES

Versión 1.0

11/2018

www.akrapovic.com





Instrucciones de montaje

Sistema de escape de Akrapovič:
Evolution Header Set
para el modelo
Porsche 911 GT3 (tipo 991.2)

ES

Versión 1.0

11/2018

www.akrapovic.com

Enhorabuena, ha adquirido el sistema de escape Akrapovič. El sistema de escape Akrapovič es un producto de Akrapovič d.d., Malo Hudo 8a, 1295 Ivančna Gorica, Eslovenia («Akrapovič»).

Por favor lea este manual de instalación atentamente antes de empezar con la instalación y uso del sistema de escape Akrapovič.

El sistema de escape Akrapovič sólo deberá ser montado por técnicos cualificados con experiencia en montaje y funcionamiento de sistemas de escape para coches. Las instrucciones contenidas en este manual se deberán seguir estrictamente para garantizar la correcta instalación y el uso seguro del sistema de escape Akrapovič. Akrapovič y/o sus socios no se harán responsables de ningún daño material o personal (incluidos daños directos, indirectos o perjudicios) acaecido por un montaje incorrecto o un uso indebido del sistema de escape Akrapovič, contrario a las instrucciones y advertencias contenidas en este manual.

En caso de dudas o preguntas respecto al montaje y/o el buen uso de los sistemas de escape Akrapovič o a estas instrucciones, contacte con el distribuidor oficial de Akrapovič en su localidad.

Para más información sobre los sistemas de escape Akrapovič, visite la página oficial de Akrapovič:
<http://www.akrapovic.com>

INFORMACIÓN GENERAL

Su seguridad es nuestra máxima prioridad. Por favor conduzca con responsabilidad, seguridad y obedezca siempre las normas locales de tráfico.

Todas las declaraciones de conformidad de los sistemas de escape, hacen referencia a los sistemas de escape «en su versión actual». Cualquier modificación en el sistema de escape Akrapovič o montaje indebido que no siga las instrucciones de montaje contenidas en este manual podría provocar serios daños materiales al sistema de escape y/o al motor, así como daños personales, y podrá afectar a la conformidad legal de los sistemas de escape, tales como las emisiones aéreas y/o acústicas del sistema de escape (p. ej. prohibición de utilizar el coche en la vía pública), así como a la cobertura de la garantía.

El sistema de escape se podrá utilizar únicamente en cumplimiento con la legislación y normativas vigentes, incluidas las leyes estatales y federales, donde sean aplicables.

Los daños causados por un montaje, un uso o un mantenimiento indebido del sistema de escape Akrapovič no están cubiertos por la garantía de Akrapovič. Por favor consulte la garantía adjunta para comprobar los términos de nuestra garantía.

Las especificaciones técnicas de los sistemas de escape de Akrapovič y productos afines a ellos están sujetos a cambios sin previo aviso.

DERECHOS DE AUTOR Y AVISOS SOBRE OTROS DERECHOS

La marca comercial Akrapovič, incluidos sus logos e imagen corporativa, están protegidos por los derechos de autor y propiedad intelectual de la marca Akrapovič. Están por tanto sujetos a la autorización de Akrapovič para uso de la licencia por parte de terceros.

Cualquier tipo de reproducción, manipulación técnica o de otra índole, traducción u otro tipo de uso de los derechos de autor y/o propiedad de la marca contenida en este manual queda terminantemente prohibida sin el consentimiento expreso por escrito por parte de Akrapovič. Lo mismo es aplicable al completo contenido de este manual y/o a cualquiera de sus partes, incluidas aunque no limitado a ellas, las especificaciones técnicas, instrucciones, gráficos, fotografías, etc.

Akrapovič se toma muy en serio todas las infracciones que atentan contra los derechos de autor y propiedad intelectual. En caso de que tenga algún motivo para sospechar que su sistema de escape no sea un producto original de Akrapovič, por favor póngase en contacto con nuestros distribuidores oficiales locales o con Akrapovič mediante la dirección de correo electrónico info@akrapovic.com.

ADVERTENCIA SOBRE SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO CON LAS NORMATIVAS, POR FAVOR LEA ATENTAMENTE


ANTES DE RETIRAR EL SISTEMA DE ESCAPE ORIGINAL Y COMENZAR CON EL MONTAJE DE SU NUEVO ESCAPE AKRAPOVIČ, POR FAVOR ASEGUÍRESE DE QUE CUENTE CON TODOS LOS OBJETOS ENUMERADOS A CONTINUACIÓN:

- Este manual ha sido diseñado específicamente para el coche que aparece en la portada. El proceso de montaje varía en función del modelo de coche. Por favor, compruebe que tanto el sistema de escape Akrapovič como el presente manual de montaje se correspondan con su modelo de coche.
- El sistema de escape se puede calentar en exceso durante su uso y después del mismo. Asegúrese de no tocar el sistema de escape hasta que se haya enfriado por completo. Permita que tanto el escape como el motor se enfrien antes de comenzar con la instalación.
- Asegúrese de que el coche se encuentra en una posición segura para evitar que tanto usted como terceras personas puedan sufrir lesiones, o que se produzcan daños en el coche.
- Por favor, comprueba que las piezas que ha recibido coinciden con el listado de piezas disponible en nuestra página web (por favor use el código QR de la página principal o busque «vista esquemática» en la página del producto correspondiente en www.akrapovic.com). Compruebe que tiene todas las piezas necesarias para el montaje de su nuevo sistema de escape Akrapovič. En caso de que falte alguna de las piezas, por favor no empiece a desmontar su sistema de escape original/montar el sistema de escape Akrapovič y contacte con el distribuidor que le haya vendido el sistema de escape Akrapovič.
- Los silenciadores de los sistemas de escape tienen un número de serie propio que corrobora la autenticidad del producto. Puede encontrar el número de serie en el tubo de entrada del silenciador. Por favor, guíese por la foto 1 que encontrará a continuación. Por favor, compruebe que su sistema de escape es un producto original Akrapovič. En caso de duda, por favor contacte con el punto de venta en el que ha comprado el sistema de escape o con los distribuidores de Akrapovič. Tanto este manual, como cualquier certificado o garantía de Akrapovič son únicamente aplicables a productos originales.

NOTA GENERAL

Las fotografías y otras ilustraciones en este manual son simbólicas y están destinadas a ayudar a representar los pasos individuales para un correcto montaje y uso, así como para ofrecer una perspectiva general. Puede que los componentes actuales del sistema de escape Akrapovič, no se correspondan en su totalidad con las fotos y otras ilustraciones contenidas en este manual.

Foto 1 – Posición del Número de Serie



ADVERTENCIA SOBRE RUIDOS Y EMISIONES

Advertencia general

Dado que los productos de Akrapovič d.d. se distribuyen a nivel mundial, ni Akrapovič d.d., ni ninguna de sus empresas subsidiarias se comprometen a que sus productos cumplan con los niveles de emisión aéreos y/o acústicos, ni con las leyes de etiquetado de todas las jurisdicciones existentes. Los compradores son los únicos responsables de informarse sobre las leyes aplicables en las zonas de uso de los productos y cumplirlas.

Aunque el cumplimiento de los productos Akrapovič con la legislación vigente en un país determinado es responsabilidad del usuario, puede encontrar unas directrices básicas sobre el cumplimiento de su sistema de escape Akrapovič respecto de varios requisitos legales en la parte de productos de nuestra página web (por favor utilice el código QR de la página principal o consulte la página del producto correspondiente en www.akrapovic.com). Para las homologaciones de tipo CE y CEE por favor consulte el certificado que acompaña a su producto.

ADVERTENCIA PARA EE.UU.

Varios estados de EE.UU. y el gobierno federal de los EE.UU. tienen leyes individuales que regulan el uso del mercado de recambios de piezas y sistemas de escape, en especial aquellas piezas y sistemas que modifican, eliminan o sustituyen a los catalizadores originales. Por favor consulte las leyes de cada región antes de montar piezas o sistemas de recambio en su vehículo para asegurarse de que cumple con la legislación vigente. Ni Akrapovic d. d., ni ninguna de sus empresas subsidiarias o distribuidores de piezas o sistemas se comprometen a que todas las piezas o sistemas cumplan con todas las legislaciones vigentes.

ADVERTENCIA PARA CALIFORNIA

El Estado de California prohíbe el uso de sistemas de escape de recambio que modifiquen, retiren o reemplacen los catalizadores originales, a no ser que el California Air Resources Board haya emitido una orden ejecutiva aprobando dichas piezas o sistemas o que las piezas o sistemas estén exentas de ello por ser destinadas exclusivamente al uso en circuitos de carrera cerrados. Ni Akrapovic d. d., ni ninguna de sus empresas subsidiarias o distribuidores de piezas o sistemas confirmán que las piezas o sistemas distribuidos cuenten con una orden ejecutiva o con la exención por uso exclusivo en circuitos de carrera cerrados. Los compradores son los únicos responsables de informarse y cumplir con la legislación aplicable en California.

SÍMBOLOS

En estas instrucciones de instalación se utilizarán los siguientes símbolos:



HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN REQUERIDOS



PAR DE APRIETE



LUBRICACIÓN



AJUSTE MANUAL



CONSEJO DE INSTALACIÓN



ATENCIÓN O IMPORTANTE



UTILICE MATERIAL SELLANTE PARA TORNILLOS

Aplique 3 o 4 gotitas de material sellante para tornillos sobre las tuercas limpias y desengrasadas antes de apretar los tornillos.

¡ADVERTENCIA! Evite el contacto con la piel, ojos y mucosas. No inhale los humos. Mantenga los productos fuera del alcance de los niños.




UTILICE PASTA DE COBRE ANTIADHERENTE (tubo negro)

Ofrece una protección duradera y segura contra la adherencia, corrosión y oxidación de los pernos, las cabezas roscadas, tuercas, juntas, etc. También protege contra la vibración, el desgaste y el impacto. **¡ADVERTENCIA!** Evite el contacto con los ojos. Mantenga los productos fuera del alcance de los niños.



UTILICE GRASA ANTIADHERENTE (tubo blanco)

Evita la adherencia, corrosión y el desgaste excesivo entre los componentes de titanio y el sistema de escape. **¡ADVERTENCIA!** Evite el contacto con los ojos. Mantenga los productos fuera del alcance de los niños.



Herramientas y material

- Destornillador plano pequeño
- Llave de 13 mm con mango en T
- Llave giratoria de 10 mm con mango en T
- Llave giratoria de 13 mm con mango en T
- Llave hexagonal triple de 6 mm con mango en T
- Llave combinada de 22 mm
- Conector de 15 mm
- Conector de 16 mm
- Llave Torx del 10
- Llave Torx del 25
- Llave Torx del 30
- Tenazas de corte
- Pinzas de sujeción

LISTADO DE PIEZAS:

En su caja debería encontrar las siguientes piezas:

- Manual de montaje
- Certificado de homologación/ documentos de conformidad en caso necesario
- Garantía
- Material de montaje
- Silenciadores y tubos

Puede encontrar una lista detallada de piezas en la página web de Akrapovič (por favor use el código QR en la página principal o busque «vista frontal» en la página del producto correspondiente en www.akrapovic.com).

IMPORTANTE: ¡El coche debe estar apagado durante los procesos de desmontaje e instalación, o mientras se lleva a cabo cualquier otra tarea con el sistema de escape!

RETIRADA DEL SISTEMA DE ESCAPE ORIGINAL:

El proceso para desmontar el sistema de escape original puede variar según el tipo de sistema de escape existente. Por favor siga las instrucciones del fabricante del sistema de escape original para desmontar el sistema de escape original.

En caso de que por cualquier razón decida hacer lo contrario, por favor tenga en cuenta que la información proporcionada en estas instrucciones sólo podrán ser consideradas como informaciones generales proporcionadas para su comodidad. Akrapovič no se hará responsable de la desinstalación de su sistema de escape existente, ni prestará garantías sobre dicha pieza, su vehículo o su correcto funcionamiento tras la operación.

En caso de que el uso de su sistema de escape Akrapovič no esté permitido en ciertas carreteras o en ciertas condiciones, por favor mantenga el escape original u otras piezas del sistema que puedan ser utilizadas legalmente en dichas circunstancias.

RETIRADA DEL SISTEMA DE ESCAPE ORIGINAL:

Sitúe el vehículo sobre un elevador hidráulico.

- ! ATENCIÓN: ¡Asegúrese que el vehículo se eleve de forma correcta y segura para evitar daños en el vehículo, daños personales o incluso el riesgo de muerte!**
- 1. Desenrosque los tornillos indicados y retire con cuidado el panel bajo el motor (**F 01**).
- ! ATENCIÓN: ¡Asegúrese de no lesionarse ni dañar ninguna de las piezas del vehículo durante este proceso!**
- 2. Desenrosque los tornillos indicados (**F 02**).
- ! ATENCIÓN: ¡Asegúrese de no lesionarse ni dañar ninguna de las piezas del vehículo durante este proceso!**
- 3. Desenrosque los tornillos indicados (**F 03**).
- ! ATENCIÓN: ¡Asegúrese de no lesionarse ni dañar ninguna de las piezas del vehículo durante este proceso!**
- 4. Extraiga con cuidado ambas luces traseras del chasis, desenchufe los conectores eléctricos de las luces traseras y retire las luces traseras del vehículo (**F 04**).
- ! ATENCIÓN: ¡Asegúrese de no dañar los conectores, las luces traseras o alguna otra pieza del vehículo durante este proceso!**
- 5. Desenrosque el tornillo indicado en ambos lados del vehículo (**F 05**).
- ! ATENCIÓN: ¡Asegúrese de no lesionarse ni dañar ninguna de las piezas del vehículo durante este proceso!**
- 6. Desenrosque los tornillos indicados en ambos lados del motor (**F 06, 07**).
- ! ATENCIÓN: ¡Asegúrese de no lesionarse ni dañar ninguna de las piezas del vehículo durante este proceso!**
- 7. Desconecte los conectores eléctricos del parachoques y retire con cuidado el parachoques del vehículo (**F 08, 09**).
- ! ATENCIÓN: ¡Asegúrese de no dañar los conectores, el parachoques o alguna otra pieza del vehículo durante este proceso!**
- 8. Desenrosque los tornillos indicados y retire el protector térmico del silenciador central (**F 10**).
- ! ATENCIÓN: ¡Asegúrese de no lesionarse ni dañar ninguna de las piezas del vehículo durante este proceso!**

9. Desenrosque los tornillos y tuercas indicados en ambos lados del vehículo y retire con cuidado los protectores térmicos del silenciador (**F 11, 12**).
! **ATENCIÓN:** ¡Asegúrese de no lesionarse ni dañar ninguna de las piezas del vehículo durante este proceso!
10. Desenrosque las tuercas de las bridas indicadas en ambos lados del silenciador (**F 13**).
! **ATENCIÓN:** ¡Asegúrese de no lesionarse ni dañar ninguna de las piezas del vehículo durante este proceso!
11. Retire con cuidado los tubos de vacío de ambos actuadores de vacío, afloje y retire las abrazaderas de conexión indicadas, desenrosque los tornillos del soporte del silenciador lateral y retire con cuidado ambos silenciadores laterales del vehículo (**F 14**).
! **ATENCIÓN:** ¡Asegúrese de no lesionarse ni dañar ninguna de las piezas del vehículo durante este proceso!
12. Desenrosque los tornillos indicados y retire el silenciador central con abrazaderas del vehículo (**F 15**).
! **ATENCIÓN:** ¡Asegúrese de no lesionarse ni dañar ninguna de las piezas del vehículo durante este proceso!
13. Desenrosque las sondas lambda de los múltiples en ambos lados del vehículo (**F 16**).
! **IMPORTANTE:** ¡Asegúrese de no dañar el cableado eléctrico de las sondas durante este proceso!
14. Desenrosque todas las tuercas de bridas y retire con cuidado ambos múltiples del vehículo (**F 17**).
! **ATENCIÓN:** ¡Asegúrese de no lesionarse ni dañar ninguna de las piezas del vehículo durante este proceso!

INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ESCAPE DE AKRAPOVIČ:

1. Instale los múltiples de Akrapovič con nuevas juntas originales, mediante las tuercas de serie. Apriete las tuercas al torque especificado por el fabricante del vehículo usando un patrón en cruz en tres pasos (**F 18, 19**).
! IMPORTANTE: ¡Utilice juntas nuevas para el conducto de escape!
! IMPORTANTE: ¡Consulte el manual de taller del fabricante del vehículo para conocer el proceso y el par de apriete correctos!
2. Monte las sondas lambda en ambos lados del vehículo (**F 20**).
! IMPORTANTE: ¡Asegúrese de no dañar el cableado eléctrico de las sondas durante este proceso!
3. Monte las abrazaderas del kit de montaje de Akrapovič sobre las entradas laterales del silenciador y del tubo de conexión, tal y como se muestra (**F 21**).
! ATENCIÓN: ¡Asegúrese de no lesionarse ni dañar ninguna de las piezas del sistema de escape durante este proceso!
4. Coloque e instale correctamente los silenciadores laterales en el vehículo, mediante los tornillos y tuercas del kit de montaje de Akrapovič, atornille solo unas vueltas las tuercas y los tornillos (**F 22**).
! ATENCIÓN: ¡Asegúrese de no lesionarse ni dañar ninguna de las piezas del sistema de escape durante este proceso!
5. Retire los tubos de vacío de salida de goma originales e instale tubos de vacío de goma de Akrapovič en ambos lados del vehículo. Sujete las conexiones mediante las abrazaderas del kit de montaje de Akrapovič (**F 23, 24**).
! IMPORTANTE: ¡Coloque los tubos de vacío originales de forma que no toquen ninguna pieza caliente o móvil!
! ATENCIÓN: ¡Asegúrese de que los tubos de vacío no estén doblados u obstruidos de ninguna forma!
6. Sujete los tubos de vacío mediante tubos de goma con muescas y abrazaderas de plástico del kit de montaje de Akrapovič, en ambos lados del vehículo, tal y como se muestra (**F 25, 26**).
! ADVERTENCIA: ¡Coloque el tubo de vacío original de forma que no toque ninguna pieza caliente o móvil!
! ATENCIÓN: ¡Asegúrese de que el tubo de vacío original no esté doblado u obstruido de ninguna forma!
7. Monte las abrazaderas en V del kit de montaje de Akrapovič sobre las entradas de los tubos de conexión, tal y como se muestra (**F 27**).

8. Coloque e instale todos los tubos de conexión tal y como se muestra, apriete a mano las abrazaderas y conecte los tubos de vacío a los actuadores de vacío (**F 28**).
! **ATENCIÓN:** ¡Asegure todas las conexiones de los tubos de vacío con las abrazaderas del kit de instalación de Akrapovič! Instale las abrazaderas con unas pinzas de sujeción adecuadas para los tubos.
9. Solo para combinación con Slip-On Race: Instale las abrazaderas en el sistema, tal y como se muestra (**F 29**).
! **ATENCIÓN:** ¡Asegúrese de no lesionarse ni dañar ninguna pieza del sistema de escape durante este proceso!
10. Solo para combinación con Slip-On Race: Monte el sistema de escape Slip-On Race en el vehículo; consulte el manual de instalación del sistema **Slip-On Race** para ver el procedimiento y los pares de apriete correctos.
! **ATENCIÓN:** ¡Asegúrese de no lesionarse ni dañar ninguna pieza del sistema de escape durante este proceso!
11. Solo para combinación con Slip-On: ensamble las abrazaderas, juntas, bridas y tuercas del silenciador del kit de montaje de Akrapovič en ambos lados del silenciador; apriete solo a mano las tuercas (**F 30**).
! **ATENCIÓN:** ¡Asegúrese de no lesionarse ni dañar ninguna pieza del sistema de escape durante este proceso!
12. Solo para combinación con Slip-On: Monte el sistema de escape Slip-On en el vehículo; consulte el manual de instalación del sistema **Slip-On** para ver el procedimiento y los pares de apriete correctos.
! **ATENCIÓN:** ¡Asegúrese de no lesionarse ni dañar ninguna pieza del sistema de escape durante este proceso!
13. Apriete todos los tornillos de soporte de los silenciadores laterales y todas las abrazaderas con los pares especificados (**F 31, 32**).
! **ATENCIÓN:** ¡Asegúrese de no lesionarse ni dañar ninguna pieza del sistema de escape durante este proceso!
14. Proceda con la instalación de los tubos de escape traseros y todas las piezas originales desmontadas del vehículo, de acuerdo con los manuales de instalación del sistema de escape **Slip-On Race** o **Slip-On**.
! **ATENCIÓN:** ¡Asegúrese de no lesionarse ni dañar ninguna pieza del sistema de escape durante este proceso!

INSTALACIÓN FINAL:

- ! **IMPORTANTE:** reinstale las partes originales desmontadas o parcialmente retiradas (guardabarros, parachoques, etc.); consulte el manual del fabricante del vehículo para conocer los pares de apriete.
- ! **IMPORTANTE:** asegúrese de que todas las roscas y tornillos están lo suficientemente apretados. En caso de que el sistema de escape toque el capó u otras piezas, repita el ajuste del sistema de escape o contacte al distribuidor oficial.
- ! **IMPORTANTE:** ¡Limpie todos los componentes del escape antes de arrancar el motor por primera vez o las manchas sobre las superficies podrán inflamarse!

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ESCAPE AKRAPOVIČ:

1. Limpie los componentes de titanio del escape con un lubricante multiusos en spray (WD-40® o equivalente)*, limpie los componentes de fibra de carbono del escape con un paño suave y seco y los componentes de acero inoxidable con un paño suave, rociado con limpiador de contacto, a continuación pase un paño suave y seco. Un cambio en el color del sistema de escape es normal, debido a las altas temperaturas.
2. Asegúrese periódicamente que todos los tornillos y resortes están los suficientemente apretados.

*WD-40® es una marca registrada de WD-40 Company.

CONSEJO DE INSTALACIÓN: ES NORMAL QUE, LA PRIMERA VEZ QUE ARRANQUE EL MOTOR, SALGA HUMO BLANCO DEL SILENCIADOR.

- ! **ATENCIÓN:** NO SE SITÚE NUNCA DETRÁS DEL SILENCIADOR.
- ! **ATENCIÓN:** NO UTILICE LIMPIADORES PARA RUEDAS DE COCHE O NINGÚN PRODUCTO DE LIMPIEZA QUE CONTENGA ADITIVOS ÁCIDOS PARA LIMPIAR LOS SISTEMAS DE ESCAPE DE AKRAPOVIČ.

ADVERTENCIA: EL SISTEMA DE ESCAPE PUEDE CALENTARSE EN EXTREMO. DEJE QUE EL ESCAPE Y EL MOTOR SE ENFRÍEN ANTES DE EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN O CUALQUIER OTRO TRABAJO EN EL SISTEMA DE ESCAPE. ESTE MANUEL ES ESPECÍFICO PARA EL MODELO PORSCHE 911 GT3 TYPE 991.2. PUEDE HABER DIFERENCIAS RESPECTO A PROCESOS DE INSTALACIÓN DE OTROS MODELOS.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

Problema	Possible causa	Solución
El gas de escape sale por el silenciador/ las conexiones de las abrazaderas de los tubos	abrazadera suelta	apriete la abrazadera hasta el par de apriete especificado
	las conexiones no están totalmente unidas	ponga la conexión en su sitio, a continuación apriete la abrazadera hasta el par de apriete especificado

www.akrapovic.com



Instruções de montagem

Sistema de escape Akrapovič:
Evolution Header Set
para
Porsche 911 GT3 (type 991.2)

PT

Versão 1.0

11/2018

www.akrapovic.com





Instruções de montagem

Sistema de escape Akrapovič:
Evolution Header Set
para
Porsche 911 GT3 (type 991.2)

PT

Versão 1.0

11/2018

www.akrapovic.com

Parabéns pela compra do sistema de escape Akrapovič. O sistema de escape Akrapovič é um produto da Akrapovič d.d., Malo Hudo 8a, 1295 Ivančna Gorica, Eslovénia («Akrapovič»).

Por favor, leia com atenção o manual de instalação antes de instalar e utilizar o sistema de escape Akrapovič.

A montagem do sistema de escape Akrapovič deverá ser executada por profissionais qualificados na montagem e no desempenho do sistema de escape de automóveis. As instruções fornecidas neste manual devem ser seguidas de forma a garantir a instalação adequada e utilização segura do sistema de escape Akrapovič. A Akrapovič e/ou os seus parceiros não serão responsabilizados por qualquer dano ou lesão corporal (incluindo danos diretos, indiretos ou consequentes) resultante da instalação incorreta ou da utilização e manutenção incorretas do sistema de escape Akrapovič contrárias às instruções e avisos contidos no presente documento.

Em caso de dúvidas acerca da instalação e/ou utilização adequada do sistema de escape Akrapovič ou deste manual, contacte o representante local da Akrapovič.

Para mais informações acerca dos sistemas de escape Akrapovič, consulte a página oficial da Internet da Akrapovič em: <http://www.akrapovic.com>

INFORMAÇÃO GERAL

A sua segurança é a nossa prioridade número um. Conduza o seu automóvel de forma responsável, em segurança, e cumpra sempre as regras de trânsito locais.

Todas as declarações sobre a conformidade do sistema de escape são realizadas em relação ao sistema «tal como está». Quaisquer alterações ao sistema de escape Akrapovič ou à sua instalação, utilização ou manutenção inadequadas, que não estejam de acordo com estas instruções de montagem podem provocar danos graves no sistema de escape e/ou motor, assim como lesões corporais, podendo também afetar a conformidade do sistema de escape com os requisitos legais, designadamente as emissões de gases e/ou ruído (por exemplo, o automóvel pode deixar de ser considerado adequado para circular em vias públicas), bem como pode invalidar a cobertura da garantia.

O sistema de escape só pode ser usado de acordo com as leis e regulações relevantes, incluindo estatais e federais, onde aplicável.

Os danos provocados por instalação, utilização e manutenção inadequadas do sistema de escape Akrapovič não são abrangidos pela garantia Akrapovič. Consulte a garantia anexa em relação aos termos da nossa garantia.

As especificações técnicas dos sistemas de escape Akrapovič e produtos relacionados estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

NOTIFICAÇÃO DE DIREITOS DE AUTOR E OUTROS DIREITOS

A marca registada Akrapovič, incluindo os logótipos e emblemas empresariais, está sujeita a direitos de autor, bem como os direitos da marca registada Akrapovič, seus licenciados ou terceiros que autorizam a Akrapovič a usá-los.

Qualquer reprodução, manipulação técnica ou outra, tradução ou outra utilização dos direitos de autor e/ou direitos de marca registada aqui contidos, são proibidos sem o prévio consentimento explícito e escrito da Akrapovič. O mesmo se aplica especialmente a todo o conteúdo deste manual e/ou qualquer uma das suas partes, incluindo nomeadamente especificações técnicas, instruções, gráficos, fotografias e conteúdos semelhantes incluídos neste manual.

Akrapovič é rígida no que diz respeito a todos os casos de violação de direitos de autor e de outros direitos. Caso tenha motivos para acreditar que o seu sistema de escape não é um produto original da Akrapovič, contacte os nossos representantes locais ou a Akrapovič para info@akrapovic.com.

AVISO DE SEGURANÇA E CONFORMIDADE, LEIA ATENTAMENTE


**ANTES DE RETIRAR O SISTEMA DE ESCAPE E INICIAR A INSTALAÇÃO DO SEU NOVO
ESCAPE AKRAPOVIČ, CERTIFIQUE-SE DE QUE TODOS OS ITENS ABAIXO DESCritos
FORAM VERIFICADOS:**

- Este manual é específico para o automóvel indicado na capa, para o qual foi concebido. Os procedimentos de montagem variam dependendo do tipo de automóvel. Verifique se o **sistema de escape Akrapovič e este manual de montagem correspondem ao modelo do seu automóvel.**
- O sistema de escape pode atingir elevadas temperaturas durante e após a sua utilização. Certifique-se de que não toca no sistema de escape ate que este esteja totalmente frio. **Deixe que o escape e motor arrefeçam antes de iniciar a montagem.**
- Certifique-se de que o automóvel está **colocado em segurança para prevenir** que provoque lesões a si e a outras pessoas, ou danifique o automóvel.
- Verifique as peças que recebeu na lista de peças disponível no nosso sítio web (use o código QR na capa ou pesquise «visualização esquemática» na página correspondente do produto em www.akrapovic.com). Certifique-se de que tem **todas as peças necessárias para a instalação** do seu novo sistema de escape Akrapovič. Se alguma das peças estiver em falta, não proceda à desmontagem do sistema de escape existente e montagem do sistema de escape Akrapovič e contacte o revendedor onde adquiriu o sistema de escape Akrapovič.
- Todos os silenciadores do sistema de escape têm um número de série único, que identifica a autenticidade do produto. Pode encontrar o número de série no corpo do silenciador. Consulte a **imagem 1**abaixo. Verifique se o seu sistema de escape é um produto original Akrapovič. Em caso de dúvidas, contacte o revendedor onde adquiriu o sistema de escape ou parceiros Akrapovič. Este manual, quaisquer certificados e garantia da Akrapovič aplicam-se apenas a produtos originais.

INFORMAÇÃO GERAL

As fotografias e outras ilustrações que constam deste manual são simbólicas e destinam-se a auxiliar na representação dos passos individuais para a instalação e utilização adequadas, assim como para uma visão geral. As peças reais dos componentes do sistema de escape Akrapovič podem não corresponder inteiramente às fotografias e a outras ilustrações.

Imagen 1 – Posição do número de série



AVISOS DE RUÍDO E EMISSÕES

Aviso geral

Devido à distribuição mundial dos produtos Akrapovič d.d., nem a Akrapovič d.d., nem qualquer uma das suas subsidiárias, garante que o sistema de escape cumpre as regras de emissões de gases e/ou ruídos, ou leis de rotulagem, de qualquer jurisdição. Os adquirentes são totalmente responsáveis por conhecerem as leis aplicáveis ao local em que os produtos serão utilizados e pelo cumprimento dessas leis.

Embora a conformidade legal de produtos Akrapovič num país específico deva ser determinada pelo utilizador, pode consultar algumas orientações básicas sobre a conformidade do seu sistema de escape Akrapovič em relação a vários requisitos legais na parte relacionada com o produto no nosso sitio Web (use o código QR na capa ou pesquise a página de produto correspondente em www.akrapovic.com). Para aprovações de tipo CE e ECE, consulte o certificado anexo ao seu produto.

AVISO EUA

Vários estados dos Estados Unidos da América e o governo federal dos EUA têm leis independentes que regulam a utilização das peças e sistemas de escape do mercado pós-venda, especialmente porque estas peças e sistemas alteram, tiram ou substituem os catalisadores originais do equipamento. Consulte as leis adequadas na sua área antes de instalar qualquer peça ou sistema de mercado pós-venda no seu veículo, de forma a garantir a conformidade com as leis aplicáveis. Nem a Akrapovič d.d. nem qualquer subsidiária respetiva ou revendedores de peças ou sistemas garantem que quaisquer peças ou sistemas cumpram com quaisquer leis aplicáveis.

AVISO CALIFÓRNIA

As leis da Califórnia proíbem a utilização de peça ou sistema de escape no mercado pós-venda que altere, retire ou substitua os catalisadores originais do equipamento, exceto quando o Conselho de Recursos Atmosféricos da Califórnia (California Air Resources Board) emitiu uma Ordem Executiva em relação a tal peça ou sistema ou exceto quando a peça ou sistema é isenta devido a sua utilização exclusiva em veículos de competição em circuitos fechados. Nem a Akrapovič d.d. nem nenhuma das suas subsidiárias garante que quaisquer peças ou sistemas tenham recebido tal Ordem Executiva ou que quaisquer peças ou sistemas suas estão em conformidade com a isenção de veículos de competição. Os adquirentes são totalmente responsáveis por se informarem acerca das leis aplicáveis na Califórnia e por cumprirem as mesmas.

SÍMBOLOS

São usados os seguintes símbolos nestas instruções de instalação:



FERRAMENTAS E
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO
OBRIGATÓRIOS



TORQUE DE APERTO



LUBRIFICAÇÃO



AJUSTE MANUAL



DICA DE INSTALAÇÃO



ATENÇÃO OU IMPORTANTE



USAR SELANTE DE PARAFUSOS

Aplicar 3 a 4 pequenas gotas de selante de parafusos nos fios limpos e desengordurados, antes de apertar os parafusos.

AVISO! Evitar o contacto com a pele, olhos ou membranas mucosas. Não inalar os fumos. Manter fora do alcance das crianças.



USAR PASTA DE COBRE ANTIADERENTE SEM CHUMBO (tubo preto)

Fornece proteção de longa duração e sem problemas contra a aderência, corrosão e oxidação de parafusos, extremidades das roscas, porcas, juntas, etc. Também protege contra a vibração, desgaste e impacto. **AVISO!** Evitar o contacto com os olhos. Manter fora do alcance das crianças.



USAR MASSA LUBRIFICANTE ANTIADERENTE (tubo branco)

Impede a aderência, corrosão e desgaste excessivo entre os componentes de titânio do seu sistema de escape. **AVISO!** Evitar o contacto com os olhos. Manter fora do alcance das crianças.



Ferramentas e equipamento

- Chave de fendas direita pequena
- Chave em T de 13 mm
- Chave em T giratória de 10 mm
- Chave em T giratória de 13 mm
- Chave em T de 6 mm para três sextavados interiores
- Chave de combinação de 22 mm
- Socket 15 mm
- Socket 15 mm
- Chave Torx 10
- Chave Torx 25
- Chave Torx 30
- Alicate de corte
- Pinças de aperto

LISTA DE PEÇAS

As seguintes peças deverão estar na caixa:

- Manual de montagem
- Certificado de homologação/documentos de conformidade, caso aplicável
- Garantia
- Material de encaixe
- Silenciador e tubos

A lista detalhada das peças pode ser consultada no sítio Web da Akrapovič (utilize o código QR na capa ou pesquise «Visualização esquemática» na página do produto correspondente em www.akrapovic.com).

IMPORTANTE: O automóvel deve estar desligado durante o processo de desmontagem e montagem, bem como durante quaisquer outros trabalhos realizados no sistema de escape!

REMOÇÃO DO SISTEMA DE ESCAPE INSTALADO:

O processo de desmontagem do sistema de escape original pode variar dependendo do sistema de escape original. Siga as indicações do fabricante do sistema de escape original para desmontagem do sistema de escape original.

Se, por qualquer motivo, decidir proceder de outra forma, tenha em consideração que qualquer informação fornecida no presente manual em relação a este assunto deverá ser considerada como informação geral, fornecida apenas para sua conveniência. A Akrapovič não assumirá qualquer responsabilidade em relação à desmontagem do seu sistema de escape existente, cobertura de garantia de tal sistema de escape ou veículo ou pela sua adequação para utilização posterior.

Caso o seu sistema de escape Akrapovič não possa ser usado em determinadas vias ou em determinadas condições, mantenha o sistema de escape existente ou outro que possa usar legalmente nestas situações.



REMOÇÃO DO SISTEMA DE ESCAPE INSTALADO:

Colocar o veículo no elevador.

- ! **ATENÇÃO:** certifique-se de que o carro é içado de forma segura e adequada, para evitar o risco de danos no veículo, lesões ou até mesmo a morte!
- 1. Desenrosque os parafusos marcados e retire cuidadosamente o painel debaixo do motor (**F 01**).
- ! **ATENÇÃO:** tenha cuidado para não se magoar ou danificar qualquer peça do veículo durante este procedimento!
- 2. Desenrosque os parafusos marcados (**F 02**).
- ! **ATENÇÃO:** tenha cuidado para não se magoar ou danificar qualquer peça do veículo durante este procedimento!
- 3. Desenrosque os parafusos marcados (**F 03**).
- ! **ATENÇÃO:** tenha cuidado para não se magoar ou danificar qualquer peça do veículo durante este procedimento!
- 4. Retire cuidadosamente as luzes traseiras do chassis, desligue os conectores elétricos das luzes traseiras e retire as luzes traseiras do veículo (**F 04**).
- ! **ATENÇÃO:** certifique-se de que não danifica os conectores, luzes traseiras ou qualquer outra peça do veículo durante este processo!
- 5. Desenrosque o parafuso marcado em ambos os lados do veículo (**F 05**).
- ! **ATENÇÃO:** tenha cuidado para não se magoar ou danificar qualquer peça do veículo durante este procedimento!
- 6. Desenrosque os parafusos marcados em ambos os lados do motor (**F 06, 07**).
- ! **ATENÇÃO:** tenha cuidado para não se magoar ou danificar qualquer peça do veículo durante este procedimento!
- 7. Desligue o conector elétrico do amortecedor e retire cuidadosamente o amortecedor do veículo (**F 08, 09**).
- ! **ATENÇÃO:** certifique-se de que não danifica os colectores, amortecedor ou qualquer outra peça do veículo durante este processo!
- 8. Desenrosque os parafusos marcados e retire a proteção térmica superior do silenciador (**F 10**).

- ! ATENÇÃO:** tenha cuidado para não se magoar ou danificar qualquer peça do veículo durante este procedimento!
- 9. Desenrosque os parafusos marcados em ambos os lados do veículo e retire ambas as proteções térmicas laterais do silenciador (F 11, 12).
- ! ATENÇÃO:** tenha cuidado para não se magoar ou danificar qualquer peça do veículo durante este procedimento!
- 10. Desenrosque as porcas marcadas do flange em ambos os lados do silenciador (F 13).
- ! ATENÇÃO:** certifique-se de que não se magoa nem danifica nenhuma peça do veículo durante este procedimento!
- 11. Retire cuidadosamente as mangas de vácuo dos atuadores de vácuo, desaperte e retire as abraçadeiras de ligação marcadas, desenrosque os parafusos do suporte do silenciador lateral e retire cuidadosamente os silenciadores laterais do veículo (F 14).
- ! ATENÇÃO:** certifique-se de que não se magoa ou danifica qualquer peça do veículo durante este processo!
- 12. Desenrosque os parafusos marcados e retire o silenciador central com as abraçadeiras do veículo (F 15).
- ! ATENÇÃO:** certifique-se de que não se magoa ou danifica qualquer peça do veículo durante este processo!
- 13. Desenrosque os sensores lambda em ambos os lados do veículo (F 16).
- ! IMPORTANTE:** certifique-se de que não danifica a cablagem elétrica do sensor durante este procedimento!
- 14. Desenrosque todas as porcas do flange e retire cuidadosamente ambos os colectores do veículo (F 17).
- ! ATENÇÃO:** certifique-se de que não se magoa ou danifica qualquer peça do veículo durante este processo!

MONTAGEM DO SISTEMA DE ESCAPE AKRAPOVIČ:

1. Monte os colectores Akrapovič com as novas juntas com todas as porcas existentes. Aperte as porcas marcadas a um torque especificado usando um padrão cruzado em três passos (**F 18, 19**).
! **IMPORTANTE: use novas juntas da porta de escape.**
- ! **IMPORTANTE: Verifique o manual do fabricante do veículo para os procedimentos corretos e torques de aperto!**
2. Monte os sensores lambda em ambos os lados do veículo (**F 20**).
! **IMPORTANTE: certifique-se de que não danifica a cablagem elétrica do sensor durante este procedimento!**
3. Instale a abraçadeira do kit de instalação Akrapovič no silenciador lateral e entradas do tubo de ligação, como ilustrado (**F 21**).
! **ATENÇÃO: tenha cuidado para não se magoar nem danificar qualquer peça do escape durante este processo!**
4. Posicione corretamente e instale os silenciadores laterais no veículo, usando os parafusos do kit de instalação Akrapovič, enroscando ligeiramente todas as porcas e parafusos, para que só esteja preso por algumas roscas (**F 22**).
! **ATENÇÃO: certifique-se de que não se magoa nem danifica nenhuma peça do veículo ou do sistema de escape durante este procedimento!**
5. Retire os tubos de saída de vácuo de borracha existentes e instale os tubos de vácuo de borracha Akrapovič em ambos os lados do veículo. Fixe as ligações usando as abraçadeiras do kit de instalação Akrapovič (**F 23, 24**).
! **IMPORTANTE: oriente os tubos de vácuo de forma a que não toquem em peças quentes ou móveis!**
- ! **ATENÇÃO: certifique-se que os tubos de vácuo existentes não estão dobrados ou obstruídos de qualquer forma!**
6. Fixe os tubos de vácuo usando os tubos de borracha e as braçadeiras de plástico do kit de instalação Akrapovič em ambos os lados do veículos, conforme mostrado (**F 25, 26**).
! **AVISO: oriente o tubo de vácuo existente de forma a que não toque em peças quentes ou móveis!**
- ! **ATENÇÃO: certifique-se que o tubo de vácuo existente não está dobrado ou obstruído de qualquer forma!**

7. Instale as abraçadeiras V do kit de instalação Akrapovič nas entradas do tubo de ligação, como ilustrado (F 27).
8. Posicione e instale os tubos de ligação conforme mostrado, aperte manualmente as abraçadeiras e ligue os tubos de vácuo aos atuadores de vácuo (F 28).

! ATENÇÃO: **segure as ligações de tubos de vácuo usando as abraçadeiras do kit de instalação Akrapovič!** Monte as abraçadeiras com as pinças da abraçadeira do tubo correspondente.
9. Apenas para combinação com Slip-On Race: instale as abraçadeiras no sistema, conforme mostrado (F 29).

! ATENÇÃO: tenha cuidado para não se magoar nem danificar o sistema de escape durante este procedimento!
10. **Apenas para combinação com Slip-On Race:** Instale o sistema de escape Slip-On Race no veículo; consulte o manual de montagem do sistema **Slip-On Race** para o procedimento correto e torques de aperto.

! ATENÇÃO: tenha cuidado para não se magoar nem danificar o sistema de escape durante este procedimento!
11. **Apenas para combinação com Slip-On:** monte as abraçadeiras do silenciador, anilhas, flanges e porcas do kit de instalação Akrapovič em ambos os lados do silenciador; aperte as porcas apenas manualmente (F 30).

! ATENÇÃO: tenha cuidado para não se magoar nem danificar o sistema de escape durante este procedimento!
12. **Apenas para combinação com Slip-On:** monte o sistema de escape Slip-On no veículo; consulte o manual de montagem do sistema **Slip-On** para o procedimento correto e torques de aperto.

! ATENÇÃO: tenha cuidado para não se magoar nem danificar o sistema de escape durante este procedimento!
13. Aperte todos os parafusos do suporte do silenciador lateral e todas as abraçadeiras aos torques especificados (F 31, 32).

! ATENÇÃO: tenha cuidado para não se magoar nem danificar o sistema de escape durante este procedimento!
14. Continue com a instalação dos tubos traseiros e todas as peças desmontadas existentes do veículo, de acordo com os manuais de montagem do sistema de escape **Slip-On Race** ou **Slip-On**.

! ATENÇÃO: tenha cuidado para não se magoar nem danificar o sistema de escape durante este procedimento!

INSTALAÇÃO FINAL:

- ! IMPORTANTE: monte novamente as peças existentes desmontadas ou parcialmente removidas (arcos da roda, para-choques, etc.); verifique o manual do fabricante do veículo para os torques de aperto.
- ! IMPORTANTE: verificar se todos os parafusos estão suficientemente apertados. No caso de o sistema de escape tocar na carroçaria ou outras peças, repetir o ajuste do sistema de escape ou contactar o seu agente autorizado.
- ! IMPORTANTE: limpar todos os componentes do escape antes do primeiro arranque do motor ou as manchas ficarão queimadas nas superfícies!

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESCAPE AKRAPOVIČ:

1. Limpar os componentes do escape de titâniom com um pulverizador lubrificante multiusos (WD-40® ou equivalente), os componentes do escape em fibra de carbono com um pano macio e seco e os componentes de aço inoxidável com um pano macio pulverizado com um produto de limpeza de contacto e, em seguida, limpar com um pano macio e seco. Uma mudança na cor do sistema de escape é normal devido às temperaturas elevadas.
2. Verificar regularmente se as molas e parafusos estão suficientemente apertados.

*WD-40® é uma marca registada da Empresa WD-40.

DICA DE INSTALAÇÃO: É NORMAL QUE SAIA FUMO BRANCO DO SILENCIADOR NA PRIMEIRA VEZ QUE ARRANCA.

- ! CUIDADO: NÃO FIQUE NUNCA ATRÁS DO SILENCIADOR.
- ! CUIDADO: NÃO LIMPE OS SISTEMAS DE ESCAPE AKRAPOVIČ COM PRODUTOS DE LIMPEZA DE RODAS DE AUTOMÓVEIS OU QUAISQUER PRODUTOS DE LIMPEZA QUE CONTENHAM ADITIVOS DE ÁCIDO.

AVISO: O SISTEMA DE ESCAPE PODE FICAR EXTREMAMENTE QUENTE. DEIXE QUE O ESCAPE E MOTOR ARREFEÇAM ANTES DE INICIAR A MONTAGEM OU QUALQUER OUTRO TRABALHO NO SISTEMA DE ESCAPE. ESTE MANUAL É ESPECÍFICO PARA O PORSCHE 911 GT3 TYPE 991.2. PODE HAVER ALGUMAS DIFERENÇAS NOS PROCEDIMENTOS DE MONTAGEM PARA OUTROS MODELOS.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS:

Problema	Possível causa	Solução
Fugas de gás do silenciador/ das ligações das braçadeiras de tubulação	abraçadeira solta	aperte a abraçadeira ao torque especificado
	a ligação não está completamente unida	pressione a ligação no lugar e aperte a abraçadeira ao torque especificado

www.akrapovic.com



Navodila za namestitev

Izpušni sistem Akrapovič:
Evolution Header Set
za model
Porsche 911 GT3 (tip 991.2)

SL

Različica 1.0

11/2018



www.akrapovic.com



Navodila za namestitev

Izpušni sistem Akrapovič:
Evolution Header Set
za model
Porsche 911 GT3 (tip 991.2)

SL

Različica 1.0

11/2018

www.akrapovic.com

Čestitamo vam za nakup izpušnega sistema Akrapovič. Izpušne sisteme Akrapovič proizvaja podjetje Akrapovič d.d., Malo Hudo 8a, 1295 Ivančna Gorica, Slovenija (v nadaljevanju: »Akrapovič«).

Pred namestitvijo in uporabo izpušnega sistema Akrapovič pozorno preberite celotna navodila.

Izpušni sistem Akrapovič naj namesti usposobljen strokovnjak, ki je temeljito seznanjen z namestitvijo in delovanjem izpušnih sistemov za avtomobile. Upoštevanje navodil v tem priročniku zagotavlja ustrezno namestitev in varno uporabo izpušnega sistema Akrapovič. Podjetje Akrapovič in/ali njegovi partnerji ne odgovarjajo za škodo ali poškodbe (vključno z neposredno, posredno ali posledično), nastale zaradi neustrezne namestitev izpušnega sistema Akrapovič ter uporabe ali vzdrževanja v nasprotju z navodili in neupoštevanja navodil v tem priročniku.

V primeru vprašanj o namestitvi in/ali pravilni uporabi izpušnega sistema Akrapovič ali teh navodilih se obrnite na pooblaščenega lokalnega partnerja podjetja Akrapovič.

Za več informacij o izpušnih sistemih Akrapovič obiščite spletno stran:
<http://www.akrapovic.com>

SPLOŠNE INFORMACIJE

Vaša varnost je najpomembnejša. Avtomobil vozite odgovorno in varno ter vedno upoštevajte lokalne prometne predpise.

Vse izjave v zvezi s skladnostjo izpušnega sistema veljajo za izpušne sisteme v stanju ob proizvodnji. Vsakršne spremembe izpušnih sistemov Akrapovič ali neustrezna namestitev, uporaba ali vzdrževanje, ki ni skladna z navodili v tem priročniku za namestitev, lahko povzroči resne poškodbe izpušnega sistema in/ali avtomobila ter telesne poškodbe, prav tako pa lahko izniči skladnost izpušnega sistema s pravnimi zahtevami, npr. predpisi o ravneh emisij v zrak in emisij hrupa (npr. vozilo posledično morda ne bo več primerno za uporabo na javnih cestah), ter veljavnost garancije.

Izpušni sistem uporabljajte izključno skladno z vso veljavno zakonodajo in predpisi, med drugim državnimi in zveznimi, kadar je to predvideno.

Podjetje Akrapovič ne daje nobenih jamstev glede škode, ki je posledica neustrezne namestitve, uporabe ali vzdrževanja izpušnega sistema Akrapovič. Glede garancijskih pogojev si oglejte priložen garancijski list.

Tehnične specifikacije izpušnih sistemov Akrapovič in sorodnih izdelkov se lahko spremenijo brez vnaprejšnjega obvestila.

OBVESTILO O AVTORSKIH IN DRUGIH PRAVICAH

Blagovna znamka Akrapovič, vključno z logotipi in emblemi, je zaščitena z avtorskimi pravicami ter pravicami blagovne znamke podjetja Akrapovič, izdajateljev licenc in tretjih oseb, ki so podjetje Akrapovič pooblastili za uporabo.

Reprodukcia, tehnično in drugačno spreminjanje, prevajanje ali drugačna uporaba avtorskih pravic oz. pravic blagovne znamke v tem priročniku je brez predhodnega soglasja podjetja Akrapovič strogo prepovedana. To še posebej velja za celotno vsebino tega priročnika in/ali vsakršne njegove dele, med drugim tehnične specifikacije, navodila, grafe, fotografije in podobna gradiva v tem priročniku.

Podjetje Akrapovič bo resno obravnavalo vsako kršitev avtorskih ali drugih pravic. Če sumite, da vaš izpušni sistem ni originalni izdelek podjetja Akrapovič, se obrnite na lokalnega partnerja podjetja Akrapovič ali na podjetje Akrapovič na naslovu info@akrapovic.com.

NATANČNO PREBERITE NASLEDNJE OPORIZILO ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN SKLADNOSTI:


PREDEN ODSTRANITE TOVARNIŠKI IZPUŠNI SISTEM IN ZAČNETE Z NAMESTITVJO SVOJEGA NOVEGA IZPUŠNEGA SISTEMA AKRAPOVIČ, PREVERITE NASLEDNJE ELEMENTE:

- Ta priročnik je sestavljen posebej za avtomobil, naveden na naslovni priročnika. Namestitveni postopki se razlikujejo glede na tip avtomobila. Prepričajte se, da se **izpušni sistem Akrapovič in ta priročnik ujemata s tipom vašega avtomobila.**
- Izpušni sistem se lahko med uporabo močno segreje in ostane vroč še po uporabi. Izpušnega sistema se ne dotikajte, dokler se povsem ne ohladi. **Pred namestitvijo počakajte, da se izpušni sistem in motor ohladita.**
- Prepričajte se, da je avtomobil **zavarovan pred premikanjem, in tako preprečite**, da bi se poškodovali vi, druge osebe ali pa avtomobil.
- Dele, ki ste jih prejeli, primerjajte s seznamom delov na spletni strani podjetja Akrapovič (uporabite kodo QR na sprednji strani ali poiščite shematski prikaz na strani posameznega izdelka na naslovu www.akrapovic.com). Prepričajte se, da ste prejeli **vse dele, ki jih potrebujete za namestitev** novega izpušnega sistema Akrapovič. Če kateri od delov manjka, prenehajte z odstranitvijo tovarniškega izpušnega sistema/namestitvijo izpušnega sistema Akrapovič in se obrnite na trgovca, pri katerem ste kupili izpušni sistem Akrapovič.
- Vsak dušilec ima svojo serijsko številko, ki potrjuje pristnost izdelka. Serijska številka je navedena na ovoju dušilca. Oglejte si **sliko 1** spodaj. Prepričajte se, da je vaš izpušni sistem originalen izdelek podjetja Akrapovič. V primeru dvoma se obrnite na prodajalca, pri katerem ste kupili izpušni sistem, ali partnerja podjetja Akrapovič. Ta priročnik, vsi certifikati in garancija podjetja Akrapovič veljajo samo za originalne izdelke.

SPLOŠNA OPOMBA

Fotografije in ilustracije v tem priročniku so zgolj simbolične in so namenjene jasnejšemu prikazu posameznih korakov namestitve in uporabe izpušnega sistema ter splošnemu pregledu. Dejanske komponente izpušnega sistema Akrapovič morda niso povsem enake, kot je prikazano na fotografijah ali drugih slikah.

Slika 1 – Položaj serijske številke



OPOZORILA GLEDE HRUPA IN IZPUSTOV

Slošno opozorilo

Zaradi globalne distribucije izdelkov podjetja Akrapovič d.d. niti podjetje Akrapovič d.d. niti nobena njegova podružnica ne jamčijo, da je izpušni sistem skladen z zakonodajo na področju emisij v zrak in emisij hrupa oz. zakonodajo o označevanju v vseh državah. Informacije o veljavni zakonodaji, ki ureja uporabo izdelka, mora kupec pridobiti samostojno, prav tako pa mora zagotoviti tudi skladnost s to zakonodajo.

Čeprav so za ugotavljanje skladnosti izdelkov podjetja Akrapovič z zakonodajo v določeni državi odgovorni uporabniki, lahko nekaj osnovnih informacij glede skladnosti izpušnega sistema Akrapovič z različnimi pravnimi zahtevami najdete v razdelkih na naši spletni strani, ki se nanašajo na vaš izdelek (uporabite kodo QR na sprednji strani ali pa poiščite stran določenega izdelka na naslovu www.akrapovic.com). Za homologacijo ES in EGS si oglejte certifikat, ki je priložen izdelku.

OPOZORILO ZA ZDA

Različne zvezne države in zvezni organi ZDA uveljavljajo specifično zakonodajo, ki ureja uporabo izpušnih sistemov in delov, naprodaj kot dodatna oprema, zlasti ko gre za dele ali sisteme, ki predvidevajo spremnjanje, odstranitev ali zamenjavo originalnih katalizatorjev. Pred nameščanjem delov ali sistemov, ki so naprodaj kot dodatna oprema, na svoje vozilo si oglejte ustrezno zakonodajo, ki velja na vašem območju, in tako zagotovite skladnost z vso veljavno zakonodajo. Podjetje Akrapovič d.d. in nobena od njegovih podružnic ali prodajalcev delov ali sistemov ne zagotavlja, da so njihovi deli ali sistemi skladni s takšno zakonodajo.

OPOZORILO ZA KALIFORNIJO

Kalifornijska zakonodaja prepoveduje uporabo vsakršnih izpušnih sistemov ali njihovih delov, naprodaj kot dodatna oprema, ki predvidevajo spremnjanje, odstranjevanje ali zamenjavo originalnih katalizatorjev, razen če je odbor CARB (California Air Resources Board) izdal odredbo, ki dovoljuje uporabo takšnega dela ali sistema ali pa se takšnem del ali sistem uporablja samo na dirkalnih vozilih na zaprtih progah. Podjetje Akrapovič d.d. in njegove podružnice ne zagotavljajo, da njihove dele ali sisteme ureja takšna odredba ali da so skladni z dovoljenjem za uporabo na dirkalnih vozilih. Informacije o veljavni kalifornijski zakonodaji mora kupec pridobiti samostojno, prav tako pa mora zagotoviti skladnost s to zakonodajo.

SIMBOLI

V teh navodilih za namestitev so uporabljeni naslednji simboli:



POTREBNA ORODJA IN
ZAŠČITNA OPREMA



ZATEZNI MOMENT



MAZANJE



ROČNA PRITRDITEV



NASVET ZA NAMESTITEV



POZOR ALI POMEMBNO



UPORABITE SREDSTVO PROTI ODVITJU VIJAKOV

Na očiščene in razmaščene navoje vijakov pred privijanjem nanesite od 3 do 4 kapljice sredstva proti odvitju vijakov.

OPOZORILO! Preprečite stik s kožo, očmi in sluznicami. Ne vdihavajte hlapov. Hranite zunaj dosega otrok.



UPORABITE BAKRENO PASTO ZA ZAŠČITO PRED KOROZIJO BREZ SVINCA (črna tuba)

Pasta je namenjena preprosti in dolgotrajni zaščiti pred sprijemanjem, korozijo in rjavenjem vijakov, navojev, matic, spojev itd. Poleg tega ščiti pred tresljaji, obrabo in udarci. **OPOZORILO!** Preprečite stik z očmi. Hranite zunaj dosega otrok.



UPORABITE MAST ZA ZAŠČITO PRED KOROZIJO (bela tuba)

Namenjena je preprečevanju sprijemanja, rjavenja in prekomerne obrabe sestavnih delov izpušnega sistema iz titana. **OPOZORILO!** Preprečite stik z očmi. Hranite zunaj dosega otrok.



Orodje in oprema

- Majhen izvijač z ravno glavo
- Ključ 13 mm z ročajem T
- Zglobni ključ 10 mm z ročajem T
- Zglobni ključ 13 mm z ročajem T
- Ključ inbus 6 mm z ročajem T
- Kombinirani ključ 22 mm
- Nasadni ključ 15 mm
- Nasadni ključ 16 mm
- Ključ torx 10
- Ključ torx 25
- Ključ torx 30
- Rezalne klešče
- Klešče za objemke

SEZNAM DELOV

V škatli morajo biti naslednji deli:

- Priročnik za namestitev
- Potrdilo o homologaciji/dokumentacija za ugotavljanje skladnosti, če se uporablja
- Garancija
- Material za namestitev
- Dušilec in cevi

Podrobni seznam delov je na voljo na spletni strani podjetja Akrapovič (uporabite kodo QR na sprednji strani ali poiščite shematski prikaz na strani posameznega izdelka na naslovu www.akrapovic.com).

POMEMBNO: Med postopkom odstranitve in namestitve delov mora biti avtomobil ugasnjen, ravno tako mora biti ugasnjen tudi v primeru kakršnih koli drugih del na izpušnem sistemu.

ODSTRANJEVANJE TOVARNIŠKEGA IZPUŠNEGA SISTEMA:

Postopek odstranjevanja originalnega izpušnega sistema se lahko med izpušnimi sistemi razlikuje. Originalni izpušni sistem odstranite skladno z navodili proizvajalca.

Če se iz kakršnega koli razloga odločite drugače, upoštevajte, da je treba vsakršne informacije v tem priročniku obravnavati kot splošne informacije, ki so vam zgolj v pomoč. Podjetje Akrapovič ne prevzema nobene odgovornosti v povezavi z odstranitvijo obstoječega izpušnega sistema, garancijskim kritjem takšnega izpušnega sistema ali vozila ali njuno nadaljnjo primernostjo za uporabo.

Če vašega izpušnega sistema Akrapovič ni dovoljeno uporabljati na določenih cestah ali v določenih razmerah, obdržite tovarniški ali drug izpušni sistem, ki ga boste lahko v takšnih okoliščinah zakonito uporabljali.

ODSTRANJEVANJE TOVARNIŠKEGA IZPUŠNEGA SISTEMA:

Vozilo postavite na dvigalo za vozila.

- ! POZOR: poskrbite za varno in ustrezno dviganje vozila, da s tem preprečite tveganje poškodb vozila, telesnih poškodb ali smrti.**
- 1. Odvijte označene vijke in previdno odstranite ploščo pod motorjem (**F 01**).
- ! POZOR: pazite, da se med tem postopkom ne boste poškodovali ali da ne boste poškodovali katerega koli dela vozila.**
- 2. Odvijte označene vijke (**F 02**).
- ! POZOR: pazite, da se med tem postopkom ne boste poškodovali ali da ne boste poškodovali katerega koli dela vozila.**
- 3. Odvijte označene vijke (**F 03**).
- ! POZOR: pazite, da se med tem postopkom ne boste poškodovali ali da ne boste poškodovali katerega koli dela vozila.**
- 4. Previdno izvlecite obe zadnji luči iz šasije, izključite električne priključke zadnjih luči in odstranite zadnje luči z vozila (**F 04**).
- ! POZOR: pazite, da med tem postopkom ne boste poškodovali priključkov, zadnjih luči ali katerega koli drugega dela vozila.**
- 5. Odvijte označeni vjak na obeh straneh vozila (**F 05**).
- ! POZOR: pazite, da se med tem postopkom ne boste poškodovali ali da ne boste poškodovali katerega koli dela vozila.**
- 6. Odvijte označene vijke na obeh straneh vozila (**F 06, 07**).
- ! POZOR: pazite, da se med tem postopkom ne boste poškodovali ali da ne boste poškodovali katerega koli dela vozila.**
- 7. Izključite električne priključke na odbijaču in previdno odstranite odbijač z vozila (**F 08, 09**).
- ! POZOR: pazite, da med tem postopkom ne boste poškodovali priključkov, odbijača ali katerega koli drugega dela vozila.**
- 8. Odvijte označene vijke in odstranite toplotno zaščito s sredinskega dušilca (**F 10**).
- ! POZOR: pazite, da se med tem postopkom ne boste poškodovali ali da ne boste poškodovali katerega koli dela vozila.**
- 9. Odvijte označene vijke in matice na obeh straneh vozila in odstranite toplotni zaščiti stran-

skega dušilca (F 11, 12).

- ! **POZOR:** pazite, da se med tem postopkom ne boste poškodovali ali da ne boste poškodovali katerega koli dela vozila.
- 10. Odvijte označene matice prirobnice na obeh straneh dušilca (F 13).
- ! **POZOR:** pazite, da se med tem postopkom ne boste poškodovali ali da ne boste poškodovali katerega koli dela vozila.
- 11. Previdno povlecite vakuumski cevi z obeh vakuumskih motorčkov, odvijte in odstranite označene priključne objemke, odvijte vijke na nosilcih stranskih dušilcev ter previdno odstranite oba stranska dušilca z vozila (F 14).
- ! **POZOR:** pazite, da se med tem postopkom ne boste poškodovali ali da ne boste poškodovali katerega koli dela vozila.
- 12. Odvijte označena vijke in odstranite sredinski dušilec z objektkami z vozila (F 15).
- ! **POZOR:** pazite, da se med tem postopkom ne boste poškodovali ali da ne boste poškodovali katerega koli dela vozila.
- 13. Odvijte senzorje lambda z izhodov kolektorja na obeh straneh vozila (F 16).
- ! **POMEMBNO:** pazite, da med tem postopkom ne boste poškodovali električnih napeljav senzorjev.
- 14. Odvijte matice na prirobnici in previdno odstranite oba izhoda kolektorja z vozila (F 17).
- ! **POZOR:** pazite, da se med tem postopkom ne boste poškodovali ali da ne boste poškodovali katerega koli dela vozila.

NAMESTITEV IZPUŠNEGA SISTEMA AKRAPOVIČ:

1. Namestite izhode kolektorja Akrapovič z novimi tovarniškimi tesnili in tovarniškimi maticami. Navzkrižno privijte matice s predpisanim zateznim momentom proizvajalca vozila v treh korakih (**F 18, 19**).
! **POMEMBNO: uporabite nova tesnila za izpušno odprtino.**
- ! **POMEMBNO: za ustrezne postopke in zatezne momente si oglejte delavniški priročnik, ki ga je izdal proizvajalec vozila.**
2. Namestite senzorje lambda na obe strani vozila (**F 20**).
! **POMEMBNO: pazite, da med tem postopkom ne boste poškodovali električnih napeljav senzorjev.**
3. Namestite objemke iz kompleta pritrtilnega materiala Akrapovič na vhodno cev stranskega dušilca in povezovalne cevi, kot je prikazano (**F 21**).
! **POZOR: pazite, da se med tem postopkom ne boste poškodovali ali da ne boste poškodovali katerega koli dela izpuha.**
4. Pravilno prilagodite položaj in namestite stranske dušilce na vozilo ter pri tem uporabite vijke in matice iz kompleta pritrtilnega materiala Akrapovič. Vse matice in vijke le rahlo privijte, tako da bodo nameščeni z le nekaj navoji (**F 22**).
! **POZOR: pazite, da se med tem postopkom ne boste poškodovali ali da ne boste poškodovali katerega koli dela vozila ali izpušnega sistema.**
5. Odstranite tovarniške gumijaste vakuumske izhodne cevi in namestite gumijaste vakuumske cevi Akrapovič na obe strani vozila. Zavarujte spoje z objemkami iz kompleta pritrtilnega materiala Akrapovič (**F 23, 24**).
! **POMEMBNO: vakuumske cevi obrnite tako, da se ne bodo dotikale nobenih vročih ali premičnih delov.**
- ! **POZOR: prepričajte se, da vakuumske cevi niso upognjene ali na kakršen koli način ovirane.**
6. Zavarujte vakuumske cevi na obeh straneh vozila z zarezanimi gumijastimi cevkami in plastičnimi vezicami iz kompleta pritrtilnega materiala Akrapovič (**F 25, 26**).
! **OPOZORILO: tovarniško vakuumsko cev obrnite tako, da se ne bo dotikala nobenih vročih ali premičnih delov.**
- ! **POZOR: prepričajte se, da tovarniška vakuumska cev ni upognjena ali na kakršen koli način ovirana.**

7. Namestite V-objemke iz kompleta pritrilnega materiala Akrapovič na vhodne cevi povezovalne cevi, kot je prikazano (**F 27**).
8. Prilagodite položaj in namestite vse povezovalne cevi, kot je prikazano, ter z roko privijte objemke in povežite vakuumski cevi z vakuumskima motorčkom (**F 28**).
! POZOR: spoje vakuumskih cevi zavarujte z objemkami iz kompleta pritrilnega materiala Akrapovič. Objemke namestite z ustreznimi kleščami za cevne objemke.
9. Samo za kombinacijo z modelom Slip-On Race: objemke namestite na sistem, kot je prikazano (**F 29**).
! POZOR: pazite, da se med tem postopkom ne boste poškodovali ali da ne boste poškodovali izpušnega sistema.
10. Samo za kombinacijo z modelom Slip-On Race: namestite izpušni sistem Slip-On Race na vozilo. Za ustrezen postopek in zatezne momente si oglejte priročnik za namestitev sistema **Slip-On Race**.
! POZOR: pazite, da se med tem postopkom ne boste poškodovali ali da ne boste poškodovali izpušnega sistema.
11. Samo za kombinacijo z modelom Slip-On: objemke dušilca, tesnila, prirobnice in matice iz kompleta pritrilnega materiala Akrapovič namestite na obe strani dušilca; z roko privijte le matice (**F 30**).
! POZOR: pazite, da se med tem postopkom ne boste poškodovali ali da ne boste poškodovali izpušnega sistema.
12. Samo za kombinacijo z modelom Slip-On: namestite izpušni sistem Slip-On na vozilo. Za ustrezen postopek in zatezne momente si oglejte priročnik za namestitev sistema **Slip-On**.
13. Privijte vse vijke nosilca stranskega dušilca in vse objemke s predpisanim zateznim momentom (**F 31, 32**).
! POZOR: pazite, da se med tem postopkom ne boste poškodovali ali da ne boste poškodovali izpušnega sistema.
14. Nadaljujte z namestitvijo objemk na zaključkih in vseh odstranjenih tovarniških delov. Oglejte si priročnik za namestitev izpušnega sistema **Slip-On Race** ali **Slip-On**.
! POZOR: pazite, da se med tem postopkom ne boste poškodovali ali da ne boste poškodovali izpušnega sistema.

KONČNA NAMESTITEV:

- ! **POMEMBNO:** znova namestite odstranjene ali delno odstranjene tovarniške dele (blatnike, odbijač itd.). Zatezni momenti so navedeni v priročniku, ki ga je izdal proizvajalec vozila.
- ! **POMEMBNO:** zagotovite, da so vse maticne in vijaki ustrezno priviti. Če se izpušni sistem dotika okrova motorja ali katerega drugega dela, znova prilagodite izpušni sistem oz. se obrnite na pooblaščenega prodajalca.
- ! **POMEMBNO:** pred prvim zagonom motorja očistite vse komponente izpušnega sistema. V nasprotnem primeru se bodo madeži vžgali v površino.

VZDRŽEVANJE IZPUŠNEGA SISTEMA AKRAPOVIČ:

1. Komponente izpušnega sistema iz titana očistite z univerzalnim mazivom v pršilu (WD-40® ali enakovrednim izdelkom)*, izpušne komponente iz karbonskih vlaken s suho mehko krpo, komponente iz nerjavnega jekla pa z mehko krpo in čistilom za kontakte ter nato s suho mehko krpo. Sprememba barve izpušnega sistema je običajen pojav, ki nastane zaradi visokih temperatur.
2. Občasno preverite, ali so vijaki trdno priviti in vzmeti trdno pričvrščene.

* WD-40® je blagovna znamka družbe WD-40.

NASVET ZA NAMESTITEV: POVSEM OBIČAJNO JE, DA IZ DUŠILCA OB PRVI UPORABI IZHAJA BEL DIM.

- ! **POZOR: NIKOLI NE STOJTE NEPOSREDNO ZA DUŠILCEM.**
- ! **POZOR: ZA ČIŠČENJE IZPUŠNIH SISTEMOV AKRAPOVIČ NE UPORABLJAJTE ČISTIL ZA AVTOMOBILSKA PLATIŠČA OZ. ČISTIL, KI VSEBUJEJO KISLINE.**

OPOZORILO: IZPUŠNI SISTEM SE LAJKO MOČNO SEGREJE. PRED NAMESTITVIVO ALI KATERIM KOLI DRUGIM DELOM NA IZPUŠNEM SISTEMU POČAKAJTE, DA SE IZPUŠNI SISTEM IN MOTOR OHЛАДИТА. TA PRIROČNIK JE SESTAVLJEN POSEBEJ ZA VOZILO PORSCHE 911 GT3 TIP 991.2. PRI POSTOPKIХ NAMESTITVE ZA DRUGE MODELE SE LAJKO POJAVIJO ODSTOPANJA.

ODPRAVLJANJE TEŽAV:

Težava	Možen vzrok	Ukrep
Izpušni plin uhaja iz spojev, zatesnjениh z objekmami.	Premalo privita objemka	Objemko privijte skladno z navedenim zateznim momentom.
	Spoj ni pravilno sestavljen	Spoj potisnite do konca skupaj, objemko pa privijte skladno z navedenim zateznim momentom.



506537

www.akrapovic.com